
SEGA®

取 扱 説 明 書



トゥ・スパイシー



#### 重要

- ●ご使用の前に、この<説明書>をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- ●お読みになったあとも、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

#### 保証について

本製品の保証期間は弊社出荷日より3か月です。

保証期間内に弊社の責に帰す事由により発生した障害については、弊社が無償修理致します。障害が発生したときは、使用をやめて、電源プラグをコンセントから抜き、巻末のお問合せ先まで御連絡ください。

なお、以下に掲げた障害については保証適用除外(修理可能な場合でも有償)となります。

- (1) 天災等の不可抗力に起因する障害。
- (2) 冠水、機器の落下破損による障害。
- (3)機器操作上の誤りに起因する障害。
- (4) 本書の指定する設置条件、仕様条件に反して使用したことに起因する障害。
- (5) 弊社が指定していない仕様条件変更(装置の追加・改造)に起因する障害。
- (6)使用者の故意・過失に起因する障害。
- (7) 必要な定期整備(保守点検)を怠ったことに起因する障害。
- (8) オーバーホール、定期メンテナンス、大型機械の移動・再設置。
- (9) 本製品以外の他の機器に起因する障害。 他の機器から発生する電波、磁気干渉等による誤動作(画面の乱れ等)。
- (10) 消耗品とみなされる部品。
  - ア) 蛍光灯・ランプ類
  - イ) スイッチ・ボタン類
  - ウ) レバー・ジョイスティック類
  - エ) ヒューズ類、その他
  - オ)ポップ、ノボリ類、その他
  - カ)特に消耗品として本書に指定のある物
- (11) 製品以外に起因するネットワーク障害。
  - ア)店舗のネットワーク環境(LANケーブル・スイッチングHUB等)
  - イ)回線、プロバイダー等のインターネット環境
  - ウ) サーバー障害発生時等

なお、別売り(オプション)の椅子やキャビネット台などは、本製品と保証期間が異なる 場合があります。

また、本製品の使用不能による利益損失、間接の損害に対しては一切責任を負いません。

## ご使用の前に -必ずお読みください-

#### 安全のために

この取扱説明書は、本製品を安全にお使いいただくために守っていただく事項を示しています。本書は、本製品の使用者、運営管理者および運営担当者を対象に記載しています。警告表示の意味や注意事項をよく読んで理解するようにしてください。また、読み終わった後も、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

本書では、特に注意を要する説明を次のように危険度の程度により、「危険」「警告」「注意」などの用語を使用して整理し、二重枠線で囲んで掲載しています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品には、安全に使用していただくために次のような絵表示、ピクトグラフを使用しています。



"取扱注意"を示しています。人体および機器を保護するために、取扱説明書やサービス・マニュアルを参照する必要がある場所に付いています。



"保護接地端子"を示しています。 機器を操作する前に、必ずグラン ドと接続してください。

●本書の指示通りに作業してください。

本書では事故防止を考慮して作業を説明しています。本書の説明通りに作業しないと事故の原因となります。また、特に専門知識を持つ技術者でないと危険である作業の場合は、本書は技術者が行うように指示しております。

- 必ず電源スイッチを切ってから、作業を行ってください。 感電事故を防止するために、本製品内部に触れる作業の前に必ず電源を切ってください。電源を入れた状態で作業を行う場合は、本書は必ずその旨を述べております。
- ●必ずアースの接地を行ってください。 本製品はアース端子を備えています。設置の際、"確実に接地接続されている屋内 アース端子"とアース線で接続してください。適切に接地されていないと、感電の 原因となります。また、制御装置の修理などを行った後は、アース線が制御装置に 確実に接続されていることを確認してください。
- 必ず漏電遮断器を備えた電源を単独で使用してください。 漏電遮断器のない電源を使用すると、漏電発生時に出火の恐れがあります。
- 指定された定格のヒューズを使用してください。(ヒューズ使用機種のみ) 指定の定格以上のヒューズを使用すると、火災・感電の原因となります。

● 当社の指定していない仕様変更(装置の取り外し、改造、追加)は行わないでください。

本製品の部品には安全のための警告ラベルや人身保護用カバーなどがあります。部品を取り外したり、回路を変更して本製品を運営するのは、火災や感電の原因となりたいへん危険です。ドアやフタ、保護用部品を破損、紛失したときは、運営を中止して、購入先または本書記載の事務所までご連絡ください。 当社仕様でない状況で事故が発生した場合、当社は第三者への賠償責任も含め一切の責任を負いません。

- 電気仕様を必ず確認してください。
  - 本製品が設置場所の電源・電圧・周波数に合致しているか必ず確認してください。 製品には電気仕様を記した銘板を貼付してあります。 異なる電気仕様で使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●警告ラベルが充分読める程度の適切な照明のある場所に設置、運営してください。 お客様の安全のために当社製品には事故の可能性のある箇所には、ラベル貼付や印刷にて危険を警告しています。お客様が警告を読める充分な照明がある場所で本製品を運営してください。また、ラベルが剥がれたときは直ちに貼り直してください。購入先または本書記載の事務所にご注文ください。
- モニターは慎重に取り扱ってください。 (モニター搭載機種のみ) モニター (TV) には高電圧部があります。電源を切った後でも、高電圧が残る部分 があります。感電の恐れがありますので、モニターの修理、交換作業は電気的知識 を持つ技術者以外の方は行わないでください。
- モニター(プロジェクター)は必ず適切な調整を行ってください。(モニター搭載機種のみ)

画面のチラツキ、歪みなどを放置したまま、運営しないでください。不適切な調整の画面映像は、使用者や周囲の方がめまいや頭痛などの体調不良を起こす事故の原因となります。

● 本製品を移動、転売する場合には、必ず本書を添付してください。

本製品にモニターやプリンターなど市販の機器を使用している場合は、本書では本製品に関わる内容にのみ説明しています。本書には記載のない機能、反応を有する市販機器があります。市販機器の取扱説明書と併せて本書を使用してください。

- ・記載されている内容は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ・本書の内容は万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの ことがありましたらご連絡ください。

#### 搬入直後の点検

通常、当社の製品は搬入直後に使用できる状態で出荷しています。しかし、運送中に異常を生じる場合があります。電源を投入する前に以下の点を点検して、良好な 状態で搬入されたか確認してください。

		アビネ												?								
		ブヤフ																				
	電池	原電圧	E,	周波	数に	設置	置場	所の	仕村	養と	合致	致し	て	いる	か	?						
	全で	この西	己線(	のコ	ネク	ター	ーが	Eυ	くし	つ:	かり	)接	続	して	VIX	るか	? =	ネク	フタ	一は	正しい	方
4	向で	でなし	36.	適合	しま	せん	ν <sub>ο</sub> :	無理	に非	利し	込:	まな	173	でく	だ	さい	0					
	電源	原コー	- K	に切	INE	やり	くこ	みは	なし	うか	?											
	適也	刀な気	2格	のヒ	ュー	・ズカ	使	刊さ	れて	Va.	るな	?	サー	ーキ	ッ	トプ	ロテ	クタ	7 —	は通	電の状	:態
	から	)																				
	付層	萬部品	はは	全て	揃っ	てし	いる	か?														
	付層	属品の	) 丰	一で	ドア	やり	ノッ	ドが	開く	゚ゕ	?	ドア	\$	リッ	, K	はし	つな	12 h	閉ま	るか	?	

## 目 次

保証について	
ご使用の前に-必ずお読みください-	
目次	i
マニュアルの紹介	iii
1 取扱上の注意	1
2 設置場所の注意	4
 2-1 使用条件の制限	4
2-2 運営面積について	5
3 運営時の注意	6
3-1 開始前の注意	
3-2 営業中の注意(お客様への注意)	8
4 各部の名称	9
5 付属部品	10
6 設置組立方法	13
7 移動時の注意	38
8 ゲーム内容	40
	53
9-1 スイッチユニットとコインメーター	55
9-2 システムテストモード	56
9-3 ゲームテストモード	57
10 コントロールユニット	68

11 モニター (液晶ディスプレイ)......73

12 コインセレクター .......89

13 蛍光灯の交換.......91

14 定期点検......94

11-1 モニター取り扱いについての安全上の注意......73

11-2 画面表面の清掃.......74

<b>15</b> トラブルシューティング	95
15-1 トラブルシューティング表	
15-2 ヒューズの交換	
15-3 エラー表示	98
16 ゲームボード	
16-1 ゲームボード (LINDBERGH RED) の取り出し方	103
16-2 ボード構成表	
17 デザイン部材	106
18 部品リスト	
19 ワイヤーカラー対応表	
20 総合配線図	
訪問作業依頼書	
サービス部品注文書	
先貸し出し・現物修理依頼書	
お問合せ先	

### マニュアルの紹介

本書は本製品

#### トゥ・スパイシー 2SPICY

に関する、電子アッセンブリー、エレクトロ・メカニズム、保守管理、予備部品などオペレーション全 般に至る総ての情報を示し、詳しく解説したものです。

読者には、本製品の所有者、管理者、運営者を対象としています。本書を熟読し、充分な理解を得た上 でご使用ください。万一、正常な機能が得られない場合、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を 触れず、本書記載の「お問合せ先」までご連絡ください。

機械の修理、部品(消耗品)の購入依頼の際には、巻末の「訪問作業依頼書」 または 「サービス部品注文書」 「先貸し出し・現物修理依頼書」に必要事項を記入してファックスにてご連絡ください。この取扱説明書 を紛失した場合も、「サービス部品注文書」にてご注文いただければ入手できます。

なお、本書では人身事故や物的賠償事故には及ばないが、重要な情報は下の「重要」の用語、アイコン(記 号)を使用して太い枠線で囲んで掲載しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を 発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

#### 様 仕

所要面積:

865.5 mm(幅)× 1,664 mm <推奨> [1,290 mm <最小> ](奥行)

さ:

2,176 mm

質 量: フロントキャビネット:128 kg (ビルボード含む)

リアキャビネット:63 kg (ペダルユニット含む)

消費電力、最大電流: 440 W、5.5 A(AC 100 V 50/60 Hz)

モニター:

32型 LCD モニター

## 店舗メンテナンスマン、技術者(サービスマン)の定義

#### ▲ 警告

本書記載の作業説明のなかで「店舗メンテナンスマン」、「技術者」が作業するように指示がある作業や本書では説明していない作業は、知識や技術がない方は行わないでください。感電など重大事故の原因となります。

部品交換、保守点検、異常時の対処は、店舗メンテナンスマンまたは技術者(サービスマン)が行ってください。本書では特に危険な作業は専門的な知識を有する技術者が行うように指示しています。 本書は店舗メンテナンスマンと技術者を以下のように定義します。

店舗メンテナンスマン: AM 機器や自動販売機(以下、自販機)などのメンテナンスの経験を有し、

本製品の所有者および運営者の管理のもとに、AM施設内または店舗内で、 日常的に機器の組立設置、保守点検、ユニットや消耗部品の交換などを

通じて機器の保守管理に携わる人。

店舗メンテナンスマン

の行動内容 : AM 機器や自販機などの組立設置、保守点検、ユニットや消耗部品の交換。

技術者 : AM 機器製造メーカーで機器の設計・製造・検査・メンテナンスサービ

スに携わる人。工業高等学校卒業と同等以上の電気・電子・機械工学に 関する専門的知識を有し、日常的に AM 機器の保守管理や修理に携わる

人。

技術者の行動内容: AM機器や自販機などの組立設置、電気・電子・機械部品の修理および調整。

## 1 取扱上の注意

本製品の設置や点検の際、取扱いには下記の点に充分注意して、安全にゲームが楽しめるようにご配慮ください。

下記の点及び本書記載の注意事項に反する不適切な取扱いは人身事故、機械破損の原因となります。

#### ▲ 警告

- 作業は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
  - 電源を入れた状態で作業を行う場合は、本書は必ずその旨を述べております。
- 電源プラグは急に抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。
- 濡れた手でプラグの抜き差しはしないでください。感電事故の原因となります。
- 電源コードやアース線は通路上などに露出しないでください。露出していると傷ついて感電や短絡事故の原因となります。
- 電源コードの上には物を置いたり、傷を付けたりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 設置時、または設置後、電源コードを不必要に引っ張らないでください。コードが傷つくと、火災や感電の原因となります。
- 電源コードが傷ついた場合は、購入先または本書記載の事務所に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電、漏電の原因となります。
- アースの接地は必ず行ってください。適切に接地していないと感電の原因となります。
- 指定された定格のヒューズを使用してください。指定の定格以上のヒューズを使用すると、火災・感電の原因となります。
- IC ボード、その他のコネクターの接続は完全に行ってください。差し込みが不充分だと火災や感電の原因となります。
- 当社が指定していない仕様変更(装置の追加・改造)は行わないでください。
  - ・火災や感電の原因となります。また、製品の使用中に使用者や周囲の方が体調不良を起こしたり、傷害事故の原因となる場合があります。
  - 当社仕様でない状況で事故が発生した場合、当社は第三者への賠償責任も含め一切の責任を負いません。
- 本書に記載がない作業や部品交換は、事故の原因となります。本書に記載がない作業を行う必要が生じた場合は、必ず本書記載の「お問合せ先」または製品購入先に作業をご依頼ください。または、作業の詳細をお問合せください。
- 本書記載の定期整備(保守点検)を必ず行ってください。



重要

- IC ボードの回路検査は、ロジック・テスターの使用に限られます。テスターは 使用できませんのでご注意ください。
- 人体の静電気により IC ボード上の電子部品が破損する恐れがあります。IC ボードを取り扱う作業前に、必ず接地された金属面に触れるなどの処置を行い身体の静電気を放電してください。
- ●本製品の使用部品の中には、本製品専用に設計、製造されている部品ではない 部品があります。これらの部品が部品メーカーの都合により、製造中止や仕様 変更になったときには、本製品の保証期間中か同期間経過後かを問わず、修理 や交換依頼に対応できない場合が発生することをご理解願います。

#### ステッカー表示について

当社製品には、製品製造番号(シリアルナンバー)、 電気仕様を明記したステッカーを貼付しておりま す。また、修理依頼や部品注文の際の連絡先を記 したステッカーも貼付しております。

修理依頼などのお問い合わせのときは、ステッカー 表示の製造番号と機種名を確認の上、連絡先にご 連絡ください。


製造番号は製品の戸籍を示します。同じ機種でも 生産時期が異なると、使用部品が異なる場合があ ります。また、本書発行後に改良し変更している 場合もあります。そのような様々な場合に即応す るために、ご連絡のときには製造番号をお知らせ 願います。

#### 警告表示について

当社製品は危険が想定される箇所にはステッカーやラベルの貼付、取付もしくは印刷などで危険性の警告表示を行っています。これはお客様の事故防止のため、また、メンテナンス作業に関わる危険を避けるための警告表示です。

キャビネット内には高電圧部など触れるだけで事故が発生する箇所があります。サービス作業を行うときは警告表示に注意してください。特に本書に掲載していない修理や交換作業は電気的知識を持つ技術者が行ってください。

警告に反する行為を行うお客様には事故防止のために行為を停止するように注意してください。



## 2 設置場所の注意

#### ▲ 警告

本製品は屋内用のゲーム・マシンです。屋外へは設置しないでください。 また、屋内でも次のようなところには設置しないでください。火災・感電・けが・故障 の原因となります。

- 雨漏り、漏水するところ、あるいは室内プール、シャワーの周辺など湿度の高いところ
- 直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど、温度の高いところ
- ・ 可燃ガスが充満するところや、引火性、揮発性の強い薬品または危険物の周辺
- ほこりの多いところ
- 傾斜面
- 振動のはげしいところ
- 非常口、消火器など防災設備の周辺
- ・ 使用適用温度(周辺温度)5℃~30℃の範囲を超えるところ

#### 2-1 使用条件の制限

#### ▲ 警告

● 電気仕様を必ず確認してください。

本製品が設置場所の電源・電圧・周波数に合致しているか必ず確認してください。製品には電気仕様を記した銘板を貼付してあります。異なる電気仕様で使用すると、火災・感電の原因となります。

- 設置場所内の設備として本製品用のブレーカーとアース機構が必要です。単独で使用しないと、火災・感電の原因となります。
- 電源用屋内配線はAC単相100Vで15アンペア以上で対応してください。異なる電気仕様で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 必ず漏電遮断器を備えた電源を単独で使用してください。漏電遮断器のない電源を使用すると、漏電発生時に出火の恐れがあります。
- タコ足配線はしないでください。過負荷による発熱・火災の原因となります。
- 延長コードを使用の場合は、定格 15 アンペア以上のコードを使用してください。指 定の定格以下のコードを使用すると、火災・感電の原因となります。

この機械の最大電流は

最大 5.5 A (AC 100V)

#### ▲ 警告

- 本製品を運営・営業するには、最低幅 1.5 m、奥行き 2.4 m の面積を確保してください。 製品周囲に、通風や保守点検、お客様の通過を考慮した寸法です。特に転倒した際に 頭部をぶつけると大事故につながることから、本書指定の面積は絶対必要です。
- 本書指定の通風スペースはを必ず設けてください。また換気口は塞がないでください。 発熱、出火事故の原因となります。
- 本書指定より狭い面積で運営して事故が発生した場合、当社は第三者への賠償責任も 含め一切の責任を負いません。

STOP

雷運

本製品を搬入するには、戸口の寸法が最低幅 0.8 m、高さ 1.8 m 必要です。




図 2-2a 推奨設置寸法




図 2-2b (参考) 2 台対戦時の推奨設置寸法

## 3 運営時の注意


本製品の安全な運営のために、以下の注意を順守してください。

#### 3-1 開始前の注意

### ▲ 警告

事故防止のために営業を開始する前に以下の点を確認してください。


- プレイヤーや他のお客様がめまいや頭痛などの体調不良を起こす事故を防ぐために、 警告表示を十分に読むことができる照明下にて本製品を運営してください。不十分な 照明は、体調不良のほかに、お客様間の接触、衝突事故や思わぬトラブルの原因にも なります。
- モニターは必ず適切な調整を行ってください。画面のチラッキ、歪みなどを放置したまま、運営しないでください。不適切な調整の画面映像は、プレイヤーや他のお客様がめまいや頭痛などの体調不良を起こす事故の原因となります。
- プレイヤーが気分が悪くなった万一の時に備えて、休憩できる設備を設けてください。
- アジャスターが全て着地している か確認してください。着地してい ないと、キャビネットが移動して 事故の原因となります。



- ◆ 本製品の上に重量物を置かないでください。落下事故や部品破損の原因となります。
- 本製品の上に登らないでください。落下、転倒事故の原因となります。高所部分を見るときは、踏み台を用意してください。
- ドア、カバー部品に破損、脱落はないか確認してください。感電事故の原因となります。
- ◆ 本製品の上、コントロールパネルの上や奥、天井や周辺に以下のようなものを置かないでください。感電、短絡事故や部品破損の原因となります。花瓶、植木鉢、コップ、水槽、化粧品、薬品や水などが入った容器
- 本製品は日本国内でのみご使用ください。海外で使用すると、事故や破損の原因となります。

#### ▲ 注意

- 事故防止のために、設置場所の繁雑時を考慮して十分なスペースを確保してください。 スペースが狭いと、お客様が他の人と接触、衝突して事故やトラブルの原因となります。
- 毎日のコントロールユニットの清掃時に、表面に傷や割れなどはないか、固定ネジの 緩みはないか必ず点検してください。傷や割れ、ネジの緩みがあるままプレイすると、 プレイヤーや周囲のお客様が負傷する原因となります。



STOP

- 重要
- お客様が気持ち良くプレイできるように「お手拭き」などを用意して運営して ください。
- ●LCD モニターの近くに、ハロゲンランプなどの強い光を放つ照明があると、誤作動を生じる恐れが在ります。それらの光源から十分に離して設置してください。

#### 3-2 営業中の注意(お客様への注意)

事故や無用なトラブルを防ぐため、以下に注意してください。

#### ▲ 警告

- 安全のため、下記該当者はプレイさせないでください。
  - ・歩行に介助が必要である方
  - ・高血圧、心臓疾患のある方
  - ・過去にテレビゲームなどで一時的に筋肉の痙攣や意識喪失を経験した方
  - ・首や脊椎に疾患がある方
  - ・泥酔している方または薬物の影響下にある方
  - ・妊娠している方
  - 体調のすぐれない方
  - ・係員の指示に従えない方
  - ・指、手、腕が不自由でコントロールユニットをしっかり握れない方
  - ・機械の警告表示に反する行為をする方
- 光刺激などが原因の体調不良を経験していない方でも、プレイ時の体調によりめまいや頭痛などが起きる場合があります。

特に未発育である幼少児はプレイによって体調不良を起こす可能性が高いので、幼少児のプレイには必ず保護者が監視するように指示してください。

- 気分がわるくなった方には医師の診察を受けるように勧めてください。
- 本製品の上に重量物や飲み物を置かないように注意してください。落下物による事故やこぼれた飲み物による感電事故の原因となります。
- 本製品の開口部やドアの隙間にむやみに手や指、異物を入れさせないでください。感電、短絡事故の原因となります。
- 本製品に寄りかかる、登るなどの行為は止めてください。転倒、落下事故の原因となります。
- 電源プラグをむやみに抜かせないでください。感電、短絡事故の原因となります。

## ▲ 注意

- 本製品を叩く、蹴るなどの乱暴な行為は止めてください。部品破損や転倒の原因となり、破片や転倒による傷害事故の恐れがあります。
- コントロールユニットをしっかり持ってプレイするように、プレイヤーに注意してく ださい。コントロールユニットを落とすと、プレイヤーが負傷する原因となります。
- 大きな指輪などはプレイ中に指を負傷する原因となります。事故の原因となるような アクセサリーは外してプレイしていただくように、プレイヤーに注意してください。
- 1個のコントロールユニットを2人以上が持ってプレイしないように、注意してください。接触、衝突事故の原因となります。

## 4 各部の名称




表 4 主要寸法及び質量

項目	寸法	質	量						
ビルボード	865.5 mm (W)	X	465 mm (D)	×	455 mm (H)	12	2 kg		
フロントキャビネット	820 mm (W)	X	616 mm (D)	×	1,732 mm (H)	116	s kg		
リアキャビネット	800 mm (W)	X	370 mm (D)	X	967 mm (H)	52	2 kg		
ペダル	622.5 mm (W)	X	385.2 mm (D)	X	86 mm (H)	11	kg		
完成時<推奨時>	865.5 mm (W)	X	1664 mm (D)	X	2176 mm (H)	191	kg		

## 5 付属部品

搬入時に下表の部品があることを確認してください。「用途など」の欄に"スペア"とある部品は消耗品です。本表以外の消耗品は表紙の裏面を参照してください。

#### 表 5a 付属部品

部品名

取扱説明書

部品番号 (数量)


420-7031 (1)

用途など

本書

説明図

部品番号に記載がない場合は番号未登録もしくは登録できない部品です。購入を希望されても販売できない ことがありますので、大切に保管してください。 マスターキー 220-5793-2-A001 (2) ドア開閉用



LINDBERGH RED サービスマニュアル 420-7032 (1) 搭載ゲームボードの説明書



+-

(2)

フロントキャビネットのキャッシュ ボックスドア用

工場出荷時は、フロントキャビネット のサービスドア内部に付けてあります。



(2)

<sup>(2)</sup> リアキャビネットのキャッシュボックス ドア用

工場出荷時は、リアキャビネットのサービスドア内部に付けてあります。

フロントデザインプレート 1P、2P APA-0001 (1) APA-0002 (1)


設置用、6章 回参照

ステッカー 1P 2P APA-0004 (1) 設置用、6 章 ⑤ 参照 プレートレグ APA-0003 (4) フロントデザインプレート 設置用、6 章 ⑨ 参照










デノミシート APA-0005 (1)



通信(LAN) ケーブル 600-7269-0500(1) 通信プレイ用、6 章 ⑤ 参照



ファスナー、ワッシャー FAS-290045 (4) 280-6686-01 (4) フロントデザインプレー ト設置用、6 章 ⑨ 参照

マイクロスイッチ 509-5080 (1) スペア、10 章参照



熱収縮チューブ 310-5029-D20 (2) スペア、10 章参照



ヒューズ 250 V, 200 mA 514-5143-200 (1) スペア、15-3 参照




ヒューズ 250 V, 2 A 514-5143-2000 (1) スペア、15-3 参照




表5b中の部品は別梱包ですが、製品を使用するときには必ず使用する部品です。製品の設置組立作業の中で製品に取り付けます。

#### 表 5b 付属部品



電源ケーブル 600-6729-01 (1) 設置用、6章 フ参照



ステッカー 845-0002D 443-50002D (1) ボード番号ステッカー、16 章参照

845-0002D

※本製品付属のワイヤー(2 m)を使用し、DVDドライブ キット付属のワイヤー(1 m)は使用しないでください。





表 5c XKT-1515:DVD DRIVE KIT FOR LBG



## 6 設置組立方法

## ▲ 警告

- この作業は店舗メンテナンスマンかサービスマンが行ってください。技術を持たない方が作業すると、感電など重大事故の原因となります。また、本書の説明通りに作業できないと、運営中にプレイヤーが感電するなどの重大事故の原因となります。
- 本書に示す手順にて組立作業を進めてください。本書の指示に従わない場合、感電事故を生ずる危険性があります。
- 本書に示す通りに組立を行なってください。本製品は複雑な機械です。組立を誤ると 感電事故や機械の破損の原因になったり、性能通りに機能しない場合があります。
- 組立の際には、必ず複数の人数を揃えて作業を行ってください。組立作業のなかには 1人だけで作業した場合、人身事故や部品破損を招く作業があります。
- コネクターは確実に接続してください。不完全な接続は感電事故の原因となります。
- 配線を傷つけないように注意してください。配線を傷つけると、感電、短絡事故の原因となります。
- モニターを不用意に押さないでください。転倒事故の原因となります。
- 設置組立作業を行うのに十分なスペースを確保してください。狭い面積、低い天井は 事故の原因となり、作業を困難にします。
- 傾き、段差、溝などがある場所では作業しないでください。キャビネットの転倒など 重大事故の原因となります。また、作業を容易に行うことが出来ません。
- 出荷時にゲームボードに接続、使用しているコネクター以外は、本製品では使用しません。むやみに使用していないコネクターに配線接続しないでください。発熱、発煙、 焼損事故の原因となります。

### ▲ 注意


- 安全に作業するために作業に適した服装で作業してください。事故や怪我を防ぐために、手袋、安全靴を使用してください。
- 床面上に配線保護カバーを設置する場合は、通行者がつまずかない形状の部材をご使用ください。つまずく恐れがある部材を使用すると、転倒事故の原因となります。
- プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。ネジやナットを締め付けすぎないように注意してください。無理な荷重や衝撃を加えると破損して、破片やヒビや欠けによる負傷事故の原因となります。

本製品の設置組立作業は以下の10項目の作業順で行います。


- 1 ビルボードの設置
- 2 フロントキャビネットとリアキャビネット、およびチューブの接続
- 3 設置場所への固定
- 4 ペダルの取付け
- 5 2台対戦時の作業(1P:左側、2P:右側)
- 6 ソフトインストールの準備
- 7 電源、アースの接続
- 8 電源投入とソフトインストール
- 9 フロントデザインプレートの取付け
- 10ソフトインストール後の電源投入
- 11 組立確認

組み立て作業には、下記の工具、道具類を使用します。


・プラスドライバー (M4、M6、M8 用)




- ・六角ボルト、ナット用ソケット (M8 用)
- ・ソケットレンチ



・対辺距離 24 mm のスパナ



・マスターキー (付属品)



・L- レンチ (2.5 mm)



#### 1 ビルボードの設置

フロントキャビネットにビルボードを設置します。必ず2人で作業してください。

ビルボードボックスに、ビルボード プレートをネジ4本で取り付けます。

六角穴付ネジ 4本 M4×6、スペシャルワッシャー使用




図 6-1a

2 ビルボードを2人で持ち上げ、フロントキャビネットの上に置きます。

ビルボード



図 6-1b

フロントキャビネット




図 6-1c

**3** ビルボードを前方にずらし、すき間に押し込みます。





図 6-1d

ネジ2本で固定します。



トラスネジ(黒) 2本 M4×8

5 ネジ6本を外し、リアリッドを開けてコネクター1個を接続します。




図 6-1f




図 6-1g

#### 2 フロントキャビネットとリアキャビネット、およびチューブの接続

▼スターキーにて、フロントドアを開けます。

マスターキー

フロントドア




図 6-2a

2 チューブのナット、ワッシャーをあらかじめ外しておきます。

ナット

ワッシャー

チューブ APA-0100




図 6-2b

プロントキャビネット底面の丸穴の下側からチューブのワイヤーを通し、上側からワッシャーを通した後に、ナットを締め付けて固定します。




図 6-2c

## コネクター7個を接続します。

#### コネクター7個

VL 1P (白), YL 4P (白), YL 6P (白), SM 2P (白), SM 3P (白), SM 4P (白), SM 6P (白)




図 6-2d

## 5 JVS ケーブルを接続し、フロントドアを閉めます。

M4×8

\_JVSケーブル




図 6-2e

# 6 リアキャビネットのフットリッドを、トラスネジ6本を外して取り外します。

フットリッド




図 6-2f

リアキャビネットの下部の穴から チューブのワイヤーを通し、チューブ の板金部分をネジ2本でキャビネット に固定します。

> ネジ 2本 M4×12、平、バネ座金付

> > チューブ APA-0100




図 6-2g

↑ コネクター6個を接続します。




図 6-2h

コネクター 6 個 YL 4P (白), YL 6P (白), SM 2P (白), SM 3P (白), SM 4P (白), SM 6P (白)

JVS ケーブルを図のように接続し、フットリッドを取り付けます。以上の作業が終了したら、設置場所へ移動します。

JVS ケーブル




図 6-2i

## ▲ 警告

アジャスターすべてを必ず床に据えつけてください。据えつけていないと、キャビネットが移動して事故の原因となります。




ペダルユニットは、本体を設置場所に移動した後取り付けてください。

重要

本製品はキャスター8か所(フロントキャビネット4か所、リアキャビネット4か所)とアジャスター6か所(フロントキャビネット4か所、リアキャビネット2か所)を設けています。

設置場所が決まった時点で、アジャスターを直接着地させ、床面とキャスターの隙間を約 5 mm 開けて、機械が水平を保つよう調整してください。

設置場所に本製品を移動します。メインキャビネットは2名以上、リアキャビネットは1名以上で移動するようにしてください。



- フロントキャビネットのアジャスターを床面に着地します。機械が水平を保つようレンチにてアジャスターの高さを調整してください。
- 調整後はアジャスターのナットを上方に締め付けて、アジャスターの高さを固定してください。




図 6-3b

↓ リアキャビネットのアジャスターはリアキャビネット内部にあります。リアリッドを取り外し、フロントキャビネットと同様に調整します。

アジャスター






図 6-3c



1/100 の図です。 設置場所へのレイアウトの 参考にしてください。



換気口のある面は 通風のための空間を 設けてください。

フットリッドを外し、リアキャビネットの底面にワイヤーカバーリアを取り付けます。

ネジ 2本 M4×12、平、バネ座金付

ワイヤーカバーリア




図 6-4a

2 ペダルベースのペダルカバーを、トラスネジ4本を外して取り外します。

トラスネジ(クロム) 4本 M4×8

ペダルカバー





図 6-4b

**3** リアキャビネットとフットペダルを接続し、六角ボルト4本で固定します。



六角ボルト 4本 M8×20、バネ座金付、平座金使用

図 6-4c

## ネジ2本でワイヤーカバーリアを固定します。

ネジ 2本 M4×12、平、バネ座金付




図 6-4d

5 コネクター 1 個を接続します。

コネクター1個 YL 6P (白)




図 6-4e

るジ4本でフットリッドとペダルカバーを元通りに固定します。

トラスネジ(クロム) 4本 M4×8




図 6-4f

5 2台対戦時の作業(1P:左側、2P:右側)

2台対戦を行わない場合は、以下の手順は必要ありません。

LAN ケーブルの接続

フロントキャビネット背面から付属の LAN ケーブルを通します。

LAN ケーブル (5 m) 600-7269-0500




図 6-5a

**2** マスターキーにてフロントドアを開け、背面より通した LAN ケーブルを、ゲームボード中央の "LAN" のタグが付いたコネクターに接続します。2P 側も同様の作業を行います。




図 6-5b

**3** 2台対戦で設置する場合は、6章 回を参照して混信防止ワイヤーの接続、および9章の「ネットワーク設定」を確認してください。

#### フロントデザインプレートの交換

6章の 回 を参照して、フロントデザインプレート 1 Pをフロントデザインプレート 2 Pに交換してください。

フロントデザインプレート 2P



図 6-5c

#### ステッカー2Pの貼付け

図のように付属のステッカー2Pを1Pの上に貼付してください。 ※この時ステッカー1Pは使用しません。

ステッカー 2P



図 6-5d

#### ▲ 警告

- DVD ワイヤーのコネクターを接続するときは、方向をよく確認して確実に接続してください。コネクターを接続する方向は決まっています。誤った方向や、不用意に傾けた方向で接続しようとして負荷をかけると、コネクターや端子金具などを破損して、短絡、発火事故の原因となります。
- DVD ワイヤーを挟むなどして傷つけないように注意してください。短絡、発火事故の原因となります。
- DVD DRIVE と LINDBERGH RED の接続を電源接続の前に行います。作業順番を厳守してください。順番を誤ると、感電や短絡事故の原因となります。

別売りの DVD DRIVE キットと、本製品付属の DVD ソフトキットの DVD ワイヤー(2 m)を用意してください。

ソフトインストールの準備として、フロントキャビネット内の LINDBERGH RED と DVD DRIVE を DVD ワイヤーで接続します。

フロントキャビネット背面から、本製品 付属の DVD ワイヤーを通します。




図 6-6a

グームボードの USB ポートに DVD ワイヤーを接続します。接続する端子は、1~4のどこでも問題ありません。





図 6-6b

# 3 キーチップを挿入し、付属のボード番号ステッカーを貼り付けます。

キーチップ



ボード番号ステッカー

図 6-6c

DVD ドライブ側には、DVD ワイヤーの "DVD" タグがある側のコネクター 2 個を接続します。

USB MINI B

NH 6P





図 6-6d

5 フロントキャビネット内部のサブ電源スイッチが、ONになっていることを確認して、フロントドアを閉めて施錠します。

### ▲ 警告

- 漏電遮断器を備えた電源を使用してください。漏電遮断器のない電源を使用した場合、 漏電発生時に出火する恐れがあります。
- 「確実に接地されている屋内アース端子」を用意してください。適切に接地していないと、お客様が感電したり、製品の動作が安定しないときがあります。
- 電源コードやアース線は露出しないでください。露出した状態はお客様がつまずくなど損傷を受けやすい状態です。傷ついたときは感電や短絡事故の原因となります。お客様の通行の支障にならない位置に配置するか、カバーを取り付けてください。
- 電源コードを床面に配線後、必ず保護してください。 電源コードが露出していると、傷つきやすく、感電事 故の原因となります。
- 本製品の AC ユニットのアース端子を使用する場合は、図示の丸型端子のアース線を使用して、確実に接地してください。被膜を剥しただけのワイヤーを使用するなど、不用意な接地作業は避けてください。




STOP

重要


電源コード内蔵のアース線で接地した場合は、AC ユニットのアース端子に接地作業を行わないでください。逆に、AC ユニットのアース端子を使用して接地した場合は、電源コード内蔵のアース線で接地しないでください。動作不良や誤動作の原因となる場合があります。

付属品の電源コードはアース線を内蔵しています。

AC ユニットに電源コードを接続して、「アース端子を備えている電源コンセント」に電源コードのプラグを差し込みます。「アース端子を備えている電源コンセント」がない場合は、AC ユニットのアース端子とアース機構を別途用意したアース線で接続するなどして、必ず接地してください。また、市販の変換アダプターを使用して電源を供給する場合は、アダプターのアース線端子を「確実に接地されているアース端子」に接続してください。



# ▼ メインスイッチが OFF であることを確認してください。



- 2 電源コードの、電源プラグと反対側のコネクターをACユニットのインレットにしっかりと差し込みます。
- 電源コードの電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
- ↓ 別に用意したアース線を使用する場合、アース線の一方をACユニットのアース端子に、反対側を屋内アース端子に接続します。ACユニットのアース端子はボルトとナット部品の組み合わせです。ナット部品を一度外し、アース端子をボルトに通して、ナット部品を締め付けてください。




図 6-7c

5 電源コードの屋内配線を行います。配線カバーを取り付けて、電源コードを保護してください。 別に用意したアース線を使用して接地した場合は、同時にアース線の屋内配線、保護を実施して ください。




図 6-7d

# ▲ 警告

- DVD ワイヤーを挟むなどして傷つけないように注意してください。短絡、発火事故の原因となります。
- 下記は、上記の説明通りに正確に組み立てできた場合の説明です。下記以外の動作や 異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。通電を続けると、感電、発火 事故の原因となります。
- DVD DRIVE 内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。 DVD DRIVE 内部を覗き込まないでください。

STOP

重要

● ゲームボード (LINDBERGH RED) にソフトをインストールしていない状態で通電するので、「Error 22」を表示しますが故障ではありません。

ただし、その他のエラーを表示する、まったく映像出力しないなどの場合は、 組み立て作業の誤り、配線接続不良、LINDBERGH RED の故障などが原因と考 えられます。

- 通電後、「Error 22」を表示するまでは待機してください。不用意に何らかの操作を行うと、想定外のトラブルや故障や部品破損の原因となります。
- ●「Error 22」を表示した状態で、DVD ディスクを DVD DRIVE にセットして電源 を入れ直してください。インストールを実行します。
- 通電して約 30 秒は、DVD DRIVE の初期化のため、スイッチを押してもトレイは出てきません。
- DVD DRIVE のトレイの出し入れは通電中に行います。電源が切れた状態では トレイの出し入れはできません。
- DVD ソフトキット、DVD DRIVE、DVD ワイヤーは、ソフトインストール後も 大切に保管してください。
- 万一インストールできない場合は、エラー表示します。サービスマニュアルを 参照して対処してください。

別売りの DVD DRIVE キットを用意してください。(表 5c 参照) DVD ワイヤーは、DVD DRIVE キット付属のワイヤーではなく、本製品付属の DVD ワイヤー(2 m)を使用してください。

AC ユニットのメインスイッチをONにして電源を投入してください。

**LINDBERGH RED** の起動画面を表示します。1分間以上待機してください。エラー状態となります。「Error 22」であるか確認してください。「Error 22」であれば次の作業に進みます。「Error 22」でない場合は、LINDBERGH RED サービスマニュアルを参照して対処してください。

3 ユリアネジ1本を外して、DVD DRIVE のケースリッドを取り外します。






図 6-8a

4 DVD DRIVE のスイッチを押してください。DVD DRIVE のトレイが出てきます。 DVD キットの DVD をトレイにセットしてください。必ずラベル面を上にしてください。




図 6-8b

- DVD DRIVE のスイッチを押してください。トレイが戻ります。
- 6 電源を入れ直してください。メインスイッチを一旦 OFF にして、1分間以上経過後に ON にしてください。
- DVD から LINDBERGH RED にソフトが自動的にインストールされます。LINDBERGH RED へのインストール所要時間は約5分間かかる場合があります。

- **TO** DVD DRIVE のスイッチを押し、トレイを出して DVD を取り出してください。

- DVD DRIVE のスイッチを押し、トレイを戻してください。電源を切るとトレイは動きません。
- 12 メインスイッチを OFF にします。
- 13 DVD DRIVE から DVD ワイヤーを抜いてください。
- 14 DVD DRIVE のケースリッドを取り付けて、ユリアネジ1本で固定してください。
- 15 解錠して、フロントドアを取り外してください。
- **16** LINDBERGH RED から DVD ワイヤーを抜き、フロントキャビネット背面から引き出してください。
- 17フロントドアを取り付けて、施錠します。
- 18 DVD DRIVE と DVD ワイヤー、DVD キットは、ホコリやタバコの煙のない場所に保管してください。

7 7

フロントキャビネットに、プレートレグを4個取り付けます。

プレートレグ



図 6-9a

# プロントデザインプレート1Pを、ネジ4本で取り付けてください。

六角穴付ネジ 4本 M4×6、スペシャルワッシャー使用



フロントデザインプレート 1 P

図 6-9b

### 10 ソフトインストール後の電源投入

AC ユニットのメインスイッチを ON にして電源を投入します。電源を投入すると、ビルボード内とフロントキャビネット左右の蛍光灯が点灯します。その数秒後にシステム起動画面を表示して、客待ち時(アドバタイズ)画面となります。

なお、アドバタイズ画面を表示するまでの所要時間は、数十秒から数分間を要する場合があります。毎 回の所要時間は同じではありません。

アドバタイズ画面表示と同時に、フロントキャビネット中央のウーファーとリアキャビネット左右のスピーカーから音声出力します。コントロールパネル、スタートボタンは、ゲームの演出により、点灯/点滅します。

本製品は電源を切っても、クレジット数とランキングのデータは保持します。しかし端数コイン数(1クレジットに満たない投入コイン数)とボーナスアダーカウントのデータは保持しません。




図 6-10

### 11 組立確認

テストモードを使用して、正確に組み立てられたか、LINDBERGH RED や接続するボード、入力・出力装置は正常化か、を確認してください。テストモードのなかで、以下のテストを行ってください。

### (1) モニターテスト (MONITOR TEST)

システムテストモードのメニュー画面で「MONITOR TEST」を選択すると、LCDをテストする画面を表示します。LCD は工場から出荷する際に調整済みですが、テスト画面を見て調整が必要か、判断してください。必要な場合、11 章を参照して、LCD を調整してください。




図 6-11a

# MONITOR TEST 2/2 PRESS TEST TO EXIT

図6-11b

### (2) スピーカーテスト (SPEAKER TEST)

システムテストモードのメニュー画面で「SPEAKER TEST」を選択すると、各スピーカーをテストする画面を表示します。RIGHT SPEAKER と LEFT SPEAKER のみ「ON」、「OFF」でテスト音を確認できます。WOOFER SPEAKER は、RIGHT/LEFT SPEAKER と同期して音を出力しているので、この項目だけを「ON」にしても音は出力しません。

SPEAKER TEST		
LE RI RI CI	GHT SPEAKER EFT SPEAKER EAR RIGHT SPEAKER EAR LEFT SPEAKER ENTER SPEAKER OOFER SPEAKER	OFF OFF OFF OFF OFF
-> E>	KIT	
SELECT WITH SERVICE AND PRESS TEST		

図 6-11c

### (3) 入力テスト (INPUT TEST)

ゲームテストモードのメニュー画面で「INPUT TEST」を選択すると、各スイッチをテストする 画面を表示します。

各スイッチを押してみてください。各スイッチ 横の表示が "ON" になれば、スイッチや配線接 続は正常です。

INPUT TEST		
GUN TRIGGER GUN X GUN Y SCREEN IN PEDAL LEFT PEDAL RIGHT START SERVICE TEST	OFF 00 00 OUT OFF OFF OFF OFF	
PRESS TEST AND SERVICE BUTTON TO EXIT		

図6-11d

### (4) 出力テスト (OUTPUT TEST)

ゲームテストモードのメニュー画面で「OUTPUT TEST」を選択すると、ランプ及び配線接続をテストする画面を表示します。ランプが正常に点灯するか確認してください。

OUTPUT TEST		
START LAMP CABINET PANEL CABINET LED 1 CABINET LED 2 CABINET LED 3 CABINET LED 4 CABINET LED 5 CABINET LED 6 GUN KNOCKING	OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	
-> EXIT		
SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON		

図 6-11e

### (5) 照準調整 (GUN ADJUSTMENT)

ゲームテストモードのメニュー画面で「GUN ADJUSTMENTS」を選択すると、コントローラーの照準調整をする画面を表示します。

実際に運営を行う前に、必ずゲームを行って、 照準調整の必要はないか、プレイに不都合はないか、確認してください。工場にて調整を行っていますが、輸送のために一旦分解しているので照準調整が必要になる場合があります。

※ LCD モニター付近の強い照明や他の周辺機器などにより、標準調整に影響を及ぼすことがあります。

以上の点検は1か月毎の定期点検でも行ってく ださい。

ただし照準調整は1週間毎に行ってください。

```
GUN ADJUSTMENT
             OLD
                  NEW
-> TOP
             10
10
                  10
10
  LEFT
  CENTER X 80
  RIGHT
 BOTTOM
DEFAULT
  CHECK
  FXIT
    [OUT OF SCREEN]
              SELECT WITH START BUTTON
                  AND PULL TRIGGER
              PRESS TEST BUTTON TO EXIT
```

図 6-11f

### (6) 通信設定 (NETWORK ASSIGNMENTS)

ゲームテストモードのメニュー画面で「NET-WORK ASSIGNMENTS」を選択すると、通信設定の画面を表示します。通信対戦をするためには、必ずすべての筐体の設定変更が必要です。通信方法と「CABINET ID」を適切に設定してください。

```
NETWORK ASSIGNMENTS

COMMUNICATION STAND-ALONE

CABINET ID I
OPERATION MODE NORMAL

-> EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

図6-11g

# ▲ 警告

- この作業は「店舗メンテナンスマン」か「技術者」が行なってください。知識や技術がない方が作業すると、故障の原因となります。
- 作業は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 配線を傷つけないように注意してください。配線を傷つけると感電や短絡事故の原因となります。

同じゲーム機または同種のゲーム機を並べて設置する場合、センサーの混信を避けるために以下の作業を行ってください。

下記のゲーム機は同様の光センサーを応用しているので、混信すると、お互いのゲームプレイを妨害する恐れがあります。

- ・ザ ハウスオブザデッド2 アップライトタイプ、デラックスタイプ、スーパーデラックスタイプ
- ・デスクリムゾン アップライトタイプ、デラックスタイプ
- ・ロストワールド アップライトタイプ、デラックスタイプ、スーパーデラックスタイプ
- ・消防士 ブレイブファイヤーファイターズ
- ・サンバ DE アミーゴ
- ・コンフィデンシャルミッション アップライトタイプ、デラックスタイプ
- ・シャカッとタンバリン
- ・ルパン三世 THE SHOOTING アップライトタイプ、デラックスタイプ
- ・ザ メイズオブザキングス アップライトタイプ、デラックスタイプ
- ・ザ ハウスオブザデッド3 アップライトタイプ、デラックスタイプ
- ・バーチャコップ3 アップライトタイプ、デラックスタイプ
- ・ゴースト・スカッド
- ・ザ ハウスオブザデッド4 スペシャル
- ・トゥ・スパイシー(2SPICY)

## 電源を切ってください。

- → コインシュートドアを開けます。「FREQ」のタグの付いたワイヤーが混信防止ワイヤーです。
- 3 通信プレイで2台並べて設置する場合や、同種の ゲーム機を並べて設置する場合は、混信防止ワイヤーを接続しているゲーム機とワイヤーを抜いた ゲーム機を交互に並べてください。 外したワイヤーは確実に保管してください。

混信防止ワイヤー APA-60038




図 6-11h


# 7 移動時の注意


# ▲ 警告


- 移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードを傷つけ火災や感電の原因となります。
- フロア上を移動するときは、アジャスターを引っ込めて、キャスターを床につけてください。移動中は、キャスターが電源コードやアース線を踏まないように注意してください。コードを傷つけると感電や短絡事故の原因となります。
- キャビネットを持ち上げる場合は、底部を持ってください。他の部分を持って持ち上げると、キャビネット自重により部品や取付部を破損して人身事故の原因となります。
- 本製品を搬入するには、戸口の寸法が最低幅 1.7 m、高さ 2.2 m 必要です。戸口幅が狭い場合は不用意に傾けないでください。片側のキャスターだけに荷重がかかると、破損や変形して、作業者が下敷きになるなど重大事故の原因となります。
- 本製品が搬入戸口を通らない場合は、不用意に分解しないでください。本書記載以外の分解は行わないでください。不用意に分解すると、作業中の事故や運営中の感電、短絡、人身事故の原因となります。


# ▲ 注意

- プラスチック製部品など本書が示す箇所を押さないでください。部品を破損し、破片による負傷事故の原因となります。
- ペダルユニットを取り外してください。取り付けたままの移動は困難となり、事故の原因となります。また、部品破損や変形、床面を傷つける原因にもなります。









斜線部持って移動したり、押したり しないでください




図 7b


# 8 ゲーム内容

以下の説明は本製品が正常に機能しているときの説明です。下記内容と異なる動作を生じるときは何らかの障害が発生していると考えられます。直ちに障害の原因を究明し解消して正常な運営を行えるように努めてください。

通電中は常にビルボードの蛍光灯1本、タワーの蛍光灯2本(L、R)が点灯しています。 LCD 画面はデモ映像やランキングを表示します。

リアキャビネットのコントロールパネル左右のスピーカーより音声出力があります。フロントキャビネット中央より、ウーファー出力があります。

なお、アドバタイズ中の音声出力はテストモード内の設定により出力するか、しないか選択できます。 コントロールパネル上のスタートボタンは照光式です。アドバタイズ中は消灯しています。



コインを投入すると、画面下方のクレジット表示がカウントアップされます。 2つのモードのうち、どちらか1プレイ相当分のコインを投入すると、画面下方のメッセージの "INSERT COIN(S)" が消え、プレイ可能なモードの表示が "○○モード:スタートボタンを押して ください"に変わり、スタートボタンが点滅します。

カウントするクレジットは9までです。9クレジットをカウントした後に投入したコインはクレ ジットとしてカウントせず、返却も行いません。但し、テストモードのデータや、コインメーター には投入コイン数としてカウントされます。




図 8.1b

- 図 8.1a
  - スタートボタンを押すと、チュートリアルが始まります。 **2** 画面の表示の指示に従って操作の練習をします。 チュートリアルはスタートボタンを押すことによってスキップできます。
  - チュートリアルが終了すると、モード選択画面になります。 コントロールユニット(コントローラ)を画面に向けてモードを選択し、トリガーを引いて決定 します。

クレジットが足りていないモードは選択できません。

バーサスモード: 1対1の対人戦モードです。 対戦相手がいない場合は COM 戦となります。

ストーリーモード: 数々のミッションをクリアしていく、 1人用のモードです。各キャラクター 毎に異なるストーリーがあります。



図 8.1c

照準

4

モードを選択するとプレイヤー選択画面になります。 コントローラを画面に向けてプレイヤーを選択し、トリガーを引いて決定します。 プレイヤーを選択するとゲームが始まります。

> キャラクターのパラメータ: 攻撃力、防御力、足の速さ、 ズーム性能、銃の種類、弾丸の 装填数を表します。

現在選択されているキャラクター




図 8.1d

### (2) ゲーム画面

画面の上方真ん中に残り時間が表示され、それをはさんで左側にプレイヤーのライフと残弾数、右側に 敵のライフなどが表示されます。 画面下方の両側に移動可能方向が表示されます。


### (3) 操作説明



画面にコントローラを向けると、撃つ事が出来ます。

画面外にコントローラを向けると、柱や、ドラム缶などの遮蔽物の陰に隠れる事が出来ます。隠れている時は敵から受けるダメージが軽減されます。

また、画面外にコントローラを向けると同時にキャラクターの装填アニメーションが始まり、弾丸を補充出来ます。



装填アニメーションが終わると リロードされます。

図 8.3b

ペダルを踏むと遮蔽物から遮蔽物に移動する事が出来ます。

移動中にも、コントローラを画面に向けると撃つ事が出来、画面外に向けると受けるダメージが軽減され、 弾丸を補充出来ます。


また、同じペダルを踏みっ放しにすると、踏んでいる間は止まらずに先の遮蔽物まで移動します。

移動中に、ペダルを2度踏むと、コントローラを画面に向けている場合、"ジャンプショット"が、画面外に向けている場合、"緊急回避"が出来ます。

敵、あるいは敵側の遮蔽物に照準を一定時間当て続けると、カメラがズームします。 ズーム中は攻撃の威力が上がり、敵の頭を撃つと、大ダメージを与える"ヘッドショット"が出来ます。

遮蔽物の中には撃つ事によって破壊できる物があり、傍にキャラクターがいた場合、巻き込まれてダメージを受け、ダウンする事があります。

ダウンした場合、ペダルを踏む事によって早く起き上がる事が出来ます。



危険な状態です。敵に ズームされている時も 表示されます。

図 8.3c

ダウン時に表示されます。 ペダルを踏むと、早く起き 上がる事が出来ます。


### (4) バーサスモード (VERSUS MODE)

1対1で戦うモードです。全8ステージあります。

1 台のみでゲームを開始すると、コンピューターが操作するキャラクターと対戦します。(COM 戦) 2 台接続したもう一方の筐体でゲームを開始し、バーサスモードを選ぶと、プレイヤー同士で対戦が出来 ます。(対人戦)

相手のライフを 0 にすると、そのラウンドは勝ちとなります。各ラウンド戦い、あらかじめ決められたラウンド数を勝った方が勝者となります。

COM 戦の場合は次のステージへ進み、対人戦の場合は対人戦になる前の COM 戦に戻ります。



ゲーム開始からの経過時間

勝ったラウンド数

図 8.4a

敗者になると、コンティニュー表示が出ます。

コンティニューを行いたい場合は、コンティニューに必要な分のコインを投入しスタートボタンを押します。

ゲーム続行可能なクレジットが残っている時は、そのままスタートボタンを押します。 COM戦の場合は負けたステージからゲームが続行され、対人戦の場合は再び対人戦となります。



図 8.4b

敗者になりコンティニューしなかった場合や全ステージをクリアした場合には、ゲームオーバーとなり ます。

全ステージクリアの合計時間が、それまでのランキングの上位 10 位以内に入っていた場合、ネームエントリーが出来ます。

注) 対人戦をしていた時間は除きます。



図 8.4c

### (5) ストーリーモード (STORY MODE)

数々のミッションをクリアしていきながらストーリーを楽しむモードです。 ストーリーは各キャラクター毎に異なります。

ストーリーモードの初めに、練習ミッションを行うかどうか選択します。 練習ミッションは、チュートリアルでは説明されなかった操作をプレイしながら習得する事が出来ます。 練習ミッションの途中でも、スタートボタンを押す事によってスキップ出来ます。



スキルを 身につける PRACTICE WISSION

図 8.5a

図 8.5b

練習ミッションをしなかった、練習ミッションを終了した、あるいはスキップした後に"あらすじ"が表示され、その後以下の順でゲームが進行します。

- 1) デモ
- 2) ミッションタイトル
- 3) ミッション
- 4) ミッションクリア画面(成功/失敗)
- 5) 失敗した場合、同じミッションの2) からリトライ(ボーナスミッションを除く)
- 6) 成功した場合、次のミッションの1) から
- 7) 1) ~ 6) を数回繰り返し、デモ、ステージリザルト表示後、次のステージへ

ミッションポイントです。 ミッションをクリアできないと☆が1つ減ります。 0になるとゲームオーバーです。 ボーナスミッションをクリア すると、☆が1つ増えます。 (最大値に達した場合、それ 以上は増えません)



図 8.5c

ミッションをクリアした場合、残り体力、残り時間、攻略スキル達成、クリア回数に応じてスコアが表 示されます




図 8.5d

ミッションをクリア出来なかった場合は、ミッションポイントが1つ減ってリトライとなります。

ミッションポイントが全て無くなると、コンティニュー表示が出ます。

コンティニューを行いたい場合は、コンティニューに必要な分のコインを投入しスタートボタンを押します。

ゲーム続行可能なクレジットが残っている時は、そのままスタートボタンを押します。

コンティニューした場合は、そのミッションからリトライとなります。



図 8.5e



図 8.5f

ミッションポイントがすべて無くなりコンティニューしなかった場合や、全ステージクリアした場合には、ゲームオーバーとなります。

全ステージクリアの合計点数が、それまでのキャラクター毎のランキングの上位 3 位以内に入っていた 場合、ネームエントリーが出来ます。



図 8.5g

### (6) マッチング

バーサスモード同士では常にマッチングされ対戦になりますが、ストーリーモード同士、ストーリーモードとバーサスモードでもマッチングされます。

### バーサスモード VS バーサスモード

テストモードで設定された MATCH COUNT のラウンド数を先にとった方の勝ちとなり、ゲームを続行出来ます。

負けた方はゲームオーバーとなります。



図 8.6a

ストーリーモード VS ストーリーモード ストーリーモード VS バーサスモード

●バーサスモードをプレイしていた場合 1ラウンド先取の体験バトルとなります。 負けてもゲームオーバーになりません。



図 8.6b

● ストーリーモードをプレイしていた場合 ミッションポイントが最大値に満たない場合、勝つとミッションポイントが1つ増えます。ミッション ポイントが最大値に達している場合、1ラウンド先取の体験バトルとなります。 負けてもゲームオーバーになりません。





図 8.6c

### (7) キャラクター紹介

キャラクターはすべて GRI 社製のアンドロイドです。 「影の支配者」が遺した遺産の情報を手に入れるため、"黒服の男 (シャドウ)" を追うことになります。


### ● テツヤ (TETSUYA)



【ハンドガン/装弾数 10】 組織に拾われた恩を、"遺産"を手に入れることで返そうと思っている。 バランスの取れたスタンダードなキャラクター。 ジャンプショット後の硬直時間が無い。 足を撃たれるとよろけやすい。

図 8.7a

### ● アレキサンダー (ALEXANDER)



【スコープガン/装弾数 8】 兵器の扱いに慣れている、元ロシア軍アンドロイド。 現在は、"遺産"を狙う組織に雇われている。 ズーム性能が高い。

図 8.7b

### ● ミンファ (MING-HUA)



【二丁拳銃/装弾数 20】

黒服の男(シャドウ)の情報を利用して、世界中の組織から大金を手に入れようと画策している女泥棒。 トリガーを1回引くごとに弾が2発発射される。 ジャンプショットの威力が高い。

### ● チャーリー (CHARLIE)



【マシンガン/装弾数 20】 自国の繁栄のために"遺産"を手に入れようとしている特殊工作員。 トリガー引きっぱなしで連射が可能。 移動速度が速い。

図 8.7d

### ● ローレンス (LAURENCE)



【ショットガン/装弾数 4】 GRI 社の実験体アンドロイド。 "ワシントン"の仇である、シャドウに個人的なうらみを抱く。 破壊力抜群のショットガンを持つが、その体型ゆえ、移動速 度が非常に遅い。

図 8.7e

### ● シックス (SICKS)



図 8.7f

【リボルバー/装弾数 6】 自称 "グルメ" の殺し屋。 黒服の男(シャドウ)のもとで暗殺稼業に手を染めている。 姿を消して移動することができるが、立ち止まったり、攻撃を受ける と姿を現す。

### (8) ステージ紹介

### ● 倉庫ステージ

GRI 社の倉庫。

柱を破壊して巻き込んだり、バルブの蒸気で敵 の動きを止める事が出来る。




図 8.8a

### ● 香港ステージ

香港のビルの屋上。

看板を破壊して巻き込んだり、室外機の煙で敵 の動きを止める事が出来る。




図 8.8b

### ● 日本ステージ

日本の料亭。

テーブルを盾にして戦う事が出来る。




図 8.8c

### ● 密航船ステージ

コンテナ貨物船の甲板。

隠れていても貨物が動いてしまい丸見えになる ことも。



図 8.8d

### ● 砂漠ステージ

砂漠にポツンとあるガスステーション。 給油機、車を破壊して敵を巻き込む事が出来る。



図 8.8e

### ● 地下鉄ステージ

地下鉄の廃駅。 柱を破壊して敵を巻き込む事が出来る。 時々電車が通るので、そのスキに移動出来る。




図 8.8f

### ● 工場ステージ

GRI 社の工場。 常に動いているコンベア上で戦う。



図 8.8g

### ● 豪邸ステージ

GRI 社、社長の私邸。 像を破壊して敵を巻き込む事が出来る。




図 8.8h

# 9 テスト・データ表示の説明

# ▲ 警告

指定以外の箇所には絶対に触れないでください。感電、短絡事故の原因となります。

# ▲ 注意

コインシュートドアを開閉するときに、手や指を挟まれないように注意してください。

STOP

重要

- テストモードに入ると、端数コイン、ボーナスアダーのデータは消去します。
- 設置場所の環境を考慮して適切な音量に調節してください。
- ●コインメーターの回路を外すとゲームを行うことができなくなります。

キャビネット内部のテストボタンとサービスボタンを操作して、テストやデータチェックを定期的に行ってください。初めてゲーム機を設置したとき、お金を集めるとき、ゲーム機が正しく作動しないときは、この章の説明に従い、チェックするようにしてください。

下表は異なる問題に対して、どのテストや画面を使用すればよいかを示しています。

本製品は LINDBERGH RED ゲームボードと DVD DRIVE を使用しています。 このシステムは DVD DRIVE にセットする DVD ディスクの交換により別のゲームが行えるシステムです。

そのため、本製品のテストモードには、同じシステムを使用する製品共通のコイン設定などを行うシステム用のシステムテストモードと本製品専用の操作装置の入出力テストや難易度設定などを行うゲームテストモードがあります。

注)表中の「サービスマニュアル」は別冊の「LINDBERGH RED サービスマニュアル」を指します。

### 表 9

問題	説明	参照項目
ゲーム機の設置	1. 情報表示画面を正常に表示するかを確認する。	サービスマニュアル 4 章
	2. 入力テスト画面で各入力装置を調べる。	サービスマニュアル 4 章、 9-3B、E
	3. 出力テスト画面で各出力装置を調べる。	サービスマニュアル 4 章、 9-3C
定期保守	1. 設定の確認	サービスマニュアル 4 章、 9-3D、E
	2. 入力テスト画面で各入力装置のテスト	サービスマニュアル 4 章、 9-3B、E
	3. 出力テスト画面で各出力装置のテスト	サービスマニュアル 4 章、 9-3C
制御系問題	1. 入力テスト画面で各入力装置を調べる	サービスマニュアル 4 章、 9-3B、E
	2. 各入力装置を調整するか、交換する。	10、12章
	3. まだ、問題が解決できない場合は各入力 装置の機構部を調べる。	10、12章
モニター問題	モニター調整確認画面にて、モニターの調整が適切であるか調べる。	サービスマニュアル 4 章、 11 章
IC ボード問題	1. 情報表示画面	サービスマニュアル 4章
	2. スピーカーテスト	サービスマニュアル 4 章
データチェック	ゲームプレイ時間やヒストグラムなどの データをチェックして、難易度の調整を行 う。	9-3G、D

# 9-1 スイッチユニットとコインメーター

### スイッチユニット

テストモードはコインシュートドア内のスイッチユニットを操作します。コインシュートドアを解錠して開いてください。スイッチユニットがあります。




図 9-1a スイッチユニット

テストボタン

: テストモードに入ります。テストモードでは決定ボタンになります。

(TEST)

サービスボタン

(SERVICE)

: サービス用としてコインメーターを上げずにクレジットを入れること


ができます。テストモードでは選択ボタンになります。

音量調整ボリューム (SOUND VOLUME) : コントロールパネル左右のスピーカーの音量調整つまみです。右に回

すとスピーカーの音量が大きくなります。

### コインメーター

専用キーにてキャッシュボックスドアを開くと、キャッシュボックスの下にコインメーターがあります。



### 9-2 システムテストモード



### 重要

- システムテストモードでユーザーが再設定した内容は、SYSTEM TEST MENU の EXIT からテストモードを終了した時点で記録します。それまでに電源を切ると、再設定内容は無効となります。
- 指定通りの設定で使用してください。指定以外の設定で使用すると、実際の運営に適さない動作や誤動作を発生する場合があります。

システムテストモードでは、主に LINDBERGH RED の情報や動作確認、コイン/クレジットの設定などを 行います。また、画面調整確認用の画面を表示します。詳細は別冊の LINDBERGH RED サービスマニュア ルをお読みください。

なお、本製品では下記の設定で使用してください。指定以外の設定ではエラー表示するなど、正常に動作しない原因となります。

- COIN ASSIGNMENTS
  - ・COIN CHUTE TYPE(コインシュートタイプ) :COMMON ・SERVICE TYPE(サービスボタンのタイプ) :COMMON
- NETWORK SETTING

・NETWORK TYPE : MAIN ・MAIN NETWORK : 設定不要

- **↑** テストボタンを押すと、システムテストモードのメニュー画面「SYSTEM TEST MENU」を表示します。
- 7 サービスボタンを押して、矢印(->)を動かし、項目を選択します。
- マ テストボタンを押して、項目を決定します。
- → テストや確認などが終わったら「EXIT」を選択し、テストボタンを押してください。ふたたび「SYSTEM TEST MENU」画面に戻ります。
- **5** 全てのテストが終わったら、「EXIT」を選択し、テストボタンを押してください。ゲーム画面に戻ります。

### SYSTEM TEST MENU

SYSTEM INFORMATION
STORAGE INFORMATION
JVS TEST
MONITOR TEST
SPEAKER TEST
COIN ASSIGNMENTS
CLOCK SETTING
NETWORK SETTING
GAME TEST MODE
-> EXIT

SELECT WITH SERVICE AND PRESS TEST

### 9-3 ゲームテストモート

### A. GAME TEST MENU (ゲームテストメニュー)

**GAME TEST MENU** 

INPUT TEST
OUTPUT TEST
GAME ASSIGNMENTS
GUN ADJUSTMENT
NETWORK ASSIGNMENTS
BOOKKEEPING
BACKUP DATA CLEAR

-> EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON

図 9-3a

サービスボタンを押すと、矢印が移動します。

希望する項目に矢印を合わせてテストボタンを押すと、各テスト画面に移ります。

テスト終了後は矢印を "EXIT" に合わせて、テストボタンを押してください。 システムメニュー画面に戻ります。

### B. INPUT TEST (入力テスト)

ゲームで使用する各入力装置が正しく動作しているかを確認できます。 定期的にこの画面にて、各入力装置の状態をチェックしてください。

### **INPUT TEST**

**GUN TRIGGER** OFF **GUN X** 00 **GUNY** 00 **SCREEN IN** OUT PEDAL LEFT **OFF** PEDAL RIGHT OFF **START OFF** SERVICE **OFF TEST OFF** 

PRESS TEST AND SERVICE BUTTON TO EXIT

図 9-3b

各ボタン、トリガー、ペダルを押して、その項目の表示が "OFF" から "ON" に変われば正常です。 コントローラは画面に向けて上下左右に動かして確認してください。 (GUN ADJUSTMENT でも確認できます。)

サービスボタンを押しながらテストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

**GUN TRIGGER:** コントローラのトリガーを引くと「ON」

GUN X: コントローラの X 軸方向の照準位置を表示。

00~ffの値。(画面外の場合は00)

GUN Y: コントローラの Y 軸方向の照準位置を表示。

00~ffの値。(画面外の場合は00)

SCREEN IN: コントローラの照準が画面内にあれば「IN」

PEDAL LEFT: 左フットペダルを踏むと「ON」

PEDAL RIGHT: 右フットペダルを踏むと「ON」

START: スタートボタンを押すと「ON」

SERVICE: サービスボタンを押すと「ON」

**TEST:** テストボタンを押すと「ON」

### C. OUTPUT TEST (出力テスト)

ゲームで使用する各出力装置が正しく動作しているかを確認できます。 定期的にこの画面にて、各出力装置の状態をチェックしてください。

OUTPUT		
START LAMP	OFF	
CABINET PANEL CABINET LED 1	OFF OFF	
CABINET LED 1	OFF	
CABINET LED 2	OFF	
CABINET LED 4	OFF	
CABINET LED 5	OFF	
CABINET LED 6	OFF	
GUN KNOCKING	OFF	
-> EXIT		
SELECT WITH SERV	/ICE BUTTON	

AND PRESS TEST BUTTON

図 9-3c

▼ サービスボタンを押すと、矢印が移動します。

**2** 希望する項目に矢印を合わせてテストボタンを押してください。 「GUN KNOCKING」以外は、テストボタンを押すと ON/OFF が切り替わります。

**3** 矢印を EXIT に合わせてテストボタンを押すと、すべてのランプを OFF にし、ゲームテストメニュー 画面に戻ります。

**START LAMP:** 

ONの間、スタートボタンが光ります。

**CABINET PANEL:** 

ON の間、コントロールパネルが黄色く光ります。

**CABINET LED:** 

ON の間、コントロールパネルの LED が赤く光ります。(右から 1 ~ 6)

**GUN KNOCKING:** 

テストボタンを押すと、押した時だけ一度リコイルします。

### D. GAME ASSIGNMENTS (ゲーム設定)

ゲームの難易度設定などの各設定を行うことができます。 NETWORK 時、CABINET ID 2 側の筐体は、CABINET ID 1 側の設定内容に合うようになっています。

### **GAME ASSIGNMENTS**

GAME DIFFICULTY

VERSUS MODE

STORY MODE

MATCH COUNT

MISSION POINT SETTING

INITIAL MISSION POINT

MAX MISSION POINT

ADVERTISE SOUND

NORMAL

-> EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON

図 9-3d

サービスボタンを押すと、矢印が移動します。

希望する項目に矢印を合わせてテストボタンを押してください。

₹ 矢印を EXIT に合わせてテストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

GAME DIFFICULTY: ゲームの難易度です。各モード毎に設定出来ます。

VERY EASY / EASY / NORMAL / HARD / VERY HARD の 5 段階。

(初期設定: NORMAL)

MATCH COUNT: バーサスモード時の勝利となるラウンド数です。1~4の4段階。(初期設定:2)

MISSION POINT SETTING INITIAL MISSION POINT:

ストーリーモード時の初期ミッションポイント数です。 $1 \sim 6$  の 6 段階。 MAX MISSION POINT より多い設定にはできません。(初期設定:2)

MISSION POINT SETTING MAX MISSION POINT:

ストーリーモード時のミッションポイントが増える上限です。1~6の6段階。

(初期設定:3)

ADVERTISE SOUND: アドバタイズ中のサウンドの ON/OFF を設定できます。

NORMAL / "3/4" / "1/2" / "1/4" / OFF の 5 段階。(初期設定:NORMAL)

### E. GUN ADJUSTMENT (照準設定)

ゲームで使用するコントローラの照準設定を行うことができます。

注) 筐体には個体差がありますので、最初に稼動する際には必ず設定を行ってください。




図 9-3ea

▼ スタートボタンを押すと、矢印が移動します。

希望する項目に矢印を合わせてトリガーを引いてください。

多年のを EXIT に合わせてテストボタンを押すと、変更された設定を更新、保持し、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

各項目の OLD はこのモードに入る前の補正値、NEW は各項目で設定される補正値です。 コントローラが画面外に向いている時は [OUT OF SCREEN] の表示が出ます。

TOP: 上下方向の上端の補正値を設定します。

画面上端の"+"マークを狙いトリガーを引くと、NEW の補正値が更新されます。

LEFT: 左右方向の左端の補正値を設定します。

画面左端の"+"マークを狙いトリガーを引くと、NEW の補正値が更新されます。

CENTER: 画面中央の補正値を設定します。

画面中央の"+"マークを狙いトリガーを引くと、NEWの補正値が更新されます。

RIGHT: 左右方向の右端の補正値を設定します。

画面右端の"+"マークを狙いトリガーを引くと、NEWの補正値が更新されます。

BOTTOM: 上下方向の下端の補正値を設定します。

画面下端の"+"マークを狙いトリガーを引くと、NEW の補正値が更新されます。

DEFAULT: 選択すると、補正値を初期値(工場出荷時)に設定します。

CANCEL: 選択すると、今回の設定変更を取り消し、補正値を前回までの値に戻します。

CHECK: コントローラを画面に向けると、設定変更した補正値での照準のチェックを行えます。




図 9-3eb

画面上に照準が表示されるので、枠内の端から端まできちんと狙えるかを確認してください。

照準が合っている場合は、矢印を EXIT に合わせてテストボタンを押して記録し、ゲームテストメニュー 画面に戻ります。

照準が合っていない場合は、再度調整し直してください。

### F. NETWORK ASSIGNMENTS (ネットワーク設定)

筐体の ID、筐体間の通信方法の設定を行うことができます。

**NETWORK ASSIGNMENTS** 

COMMUNICATION

STAND-ALONE

CABINET ID

OPERATION MODE

NORMAL

-> EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON

図 9-3f

▼ サービスボタンを押すと、矢印が移動します。

希望する項目に矢印を合わせてテストボタンを押してください。

◆ 矢印を EXIT に合わせてテストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

COMMUNICATION: 通信方法です。筐体2台で通信稼動する場合は「NETWORK」、1台で稼動する場

合は「STAND-ALONE」とします。

**CABINET ID:** 筐体の ID (= プレイヤー ID) です。 1~2の2段階

筐体2台で通信稼動する場合、各々異なる設定を選択してください。

同じ設定にすると、通信エラーとなります。

OPERATION MODE: 運営方法を「NORMAL(通常)」と「EVENT(イベント)」の2つに設定できます。

「イベント」に設定すると、バーサスモードだけ遊べ、1 試合でゲームオーバーと

なります。

NORMAL/EVENT の 2 段階(初期設定:NORMAL)

### G. BOOKKEEPING (ブックキーピング)

ゲーム稼働状況のデータを見ることができます。 現在までの稼動状況のデータを4画面で表示します。 テストボタンを押すと、次の画面に切り替わります。第4画面表示中にテストボタンを押すと、ゲーム テストメニュー画面に戻ります。

BOOKKEEPIN	NG PAGE 1/4	
COIN 1 COIN 2 TOTAL COINS	0 0 0	
COIN CREDITS SERVICE CREDI TOTAL CREDITS		
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE		

図 9-3ga

**COIN 1, 2:** 

各コインシュートに投入されたコイン数です。

**TOTAL COINS:** 

コインシュートに投入された全コイン数です。

**COIN CREDITS:** 

コイン投入で入ったクレジット数です。

SERVICE CREDITS: サービスボタンで入ったクレジット数です。

TOTAL CREDITS:

全クレジット数の合計です。

テストボタンを押すと、次の画面に移ります。

	BOOKKEEPING	PAGE 2/4
NUMBER OF G VERSUS MO STORY MOD NUMBER OF C VERSUS MOI STORY MOD	DE DE ONTINUE DE	0 0 0 0 0
TOTAL TIME PLAY TIME VERSUS MOI STORY MOD AVERAGE PLAY VERSUS MOI STORY MOD LONGEST PLAY VERSUS MOI STORY MOD SHORTEST PLAY VERSUS MOI STORY MOD SHORTEST PLAY	E / Time De E / Time De E LY Time De	OD 00H 00M 00S OD 00H 00M 00S OD 00H 00M 00S OD 00H 00M 00S 00M 00S 00M 00S 00M 00S 00M 00S 00M 00S 00M 00S 00M 00S 00M 00S
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE		

図 9-3gb

NUMBER OF GAMES: プレイされたゲームの合計回数です。

NUMBER OF CONTINUE: コンティニューでプレイされたゲームの合計回数です。

TOTAL TIME: 筐体の総通電時間です。

PLAY TIME: ゲームが行われた時間です。

AVERAGE PLAY TIME: 1プレイの平均プレイ時間です。

LONGEST PLAY TIME: 1プレイで最も長くプレイされた時間です。

SHORTEST PLAY TIME: 1プレイで最も短くプレイされた時間です。

注)NUMBER OF GAMES、NUMBER OF CONTINUE、PLAY TIME、AVERAGE PLAY TIME、LONGEST PLAY TIME、SHORTEST PLAY TIME については、各モード毎にもカウントします。

テストボタンを押すと、次の画面に移ります。

	BOOKKEEPING		PAGE 3/4
	GAME HISTOGRAM (VE	RSUS MODE	)
	0M00S - 0M29S	0	
	0M30S - 0M59S	0	
	1M00S - 1M29S	0	
	1M30S - 1M59S	0	
	2M00S - 2M29S	0	
	2M30S - 2M59S	0	
	3M00S - 3M29S	0	
	3M30S - 3M59S	0	
	4M00S - 4M29S	0	
	4M30S - 4M59S	0	
	5M00S - 5M29S	0	
	5M30S - 5M59S	0	
	6M00S - 6M29S	0	
	6M30S - 6M59S	0	
	7M00S - 7M29S	0	
	7M30S - 7M59S	0	
	8M00S - 8M29S	0	İ
	8M30S - 8M59S	0	
	9M00S - 9M29S	0	
	9M30S - 9M59S	0	
	OVER 10M00S	0	
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE			

図 9-3gc

TIME HISTOGRAM は各プレイ時間に対するプレイ数を表示しています。 難易度設定等の目安にして下さい。

テストボタンを押すと、次の画面に移ります。

BOOKKEEF	BOOKKEEPING		
GAME HISTOGRAM (	GAME HISTOGRAM (STORY MODE)		
0M00S - 0M29S	0		
0M30S - 0M59S	ŏ		
1M00S - 1M29S	Ŏ		
1M30S - 1M59S	Ö		
2M00S - 2M29S	0		
2M30S - 2M59S	Ō		
3M00S - 3M29S	0		
3M30S - 3M59S	0		
4M00S - 4M29S	0		
4M30S - 4M59S	0		
5M00S - 5M29S	0		
5M30S - 5M59S	0		
6M00S - 6M29S	0		
6M30S - 6M59S	0		
7M00S - 7M29S	0		
7M30S - 7M59S	0		
8M00S - 8M29S	0		
8M30S - 8M59S	0		
9M00S - 9M29S	0		
9M30S - 9M59S	0		
OVER 10M00S	0		
PRESS TEST BUTTON TO EXIT			

図 9-3gd

テストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

#### H. BACKUP DATA CLEAR (バックアップデータクリア)

BOOKKEEPING の内容を消去することができます。

**BACKUP DATA CLEAR** 

YES (CLEAR) -> NO (CANCEL)

SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON

図 9-3ha

消去するときは、サービスボタンを押して矢印を YES に合わせ、テストボタンを押してください。 NO に合わせてテストボタンを押すと、消去せずにゲームテストメニュー画面に戻ります。

消去が完了すると、"COMPLETED"と表示されます。

**BACKUP DATA CLEAR** 

COMPLETED

PRESS TEST BUTTON TO EXIT

図 9-3hb

更にテストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

# 10 コントロールユニット

## ▲ 警告

- 必ず製品の電源を切ってから作業を始めてください。感電、短絡事故の原因となります。
- 配線を傷つけないように注意してください。配線を傷つけると、感電、短絡事故の原因となります。
- ハンダ溶接作業は十分に注意して行ってください。不注意にハンダゴテを扱うと、火災や火傷の原因となります。

# ▲ 注意

- プラスチック製部品を固定する際には、ネジ、ナット類の締め過ぎに注意してください。締め過ぎると、部品を破損して、破片などで負傷する原因となります。
- 一度分解して元通りに組み立て直すときは、接合部に隙間やガタつきはないか、トリガーなどの操作はスムーズか、よく確認してください。隙間やガタつきがある、操作性が思わしくないと、プレイヤーが手や指を挟み、負傷する原因となります。
- コントロールユニット表面に傷や割れなどはないか、必ず点検してください。傷や割れがあるままプレイすると、プレイヤーが負傷する原因となります。
- カバーL、Rの隙間がないように、組み立ててください。隙間やガタつきがあると、 手や指を挟み、負傷する原因となります。




## 重要

- ●一旦分解した場合は、< ゆるみ防止剤 > (部品番号:090-0012-N) を使用してください。ネジ部に適量を塗布してから、締め付けてください。ゆるみ防止剤を使用しないと、ガタつき、分解の恐れがあります。
- ●本書指定のゆるみ防止剤を使用してください。指定以外のゆるみ防止剤を使用すると、化学変化を生じてネジを使用できなくなったり、部品表面を侵したりする場合があります。
- ●小さな部品やネジ類を傷つけたり、紛失したりしないように注意してください。
- ●部品を交換したときは、必ず「テストモード」にて調整、チェックを行ってください。

コントロールユニットの操作が思わしくないとき、テストモードによる調整では効果がないときは、コントロールユニット内部の部品の破損が考えられます。

以下の要領にてコントロールユニットを取り外してから、分解して部品を交換してください。 コントロールユニット内部の部品を交換するには、外郭部品のカバーLとRを分離します。 カバーR側に内部部品を差し込んでいる構造なので、カバーRを下にして作業してください。 カバーLとRの固定には3種類のネジを使用しています。ネジ計10本を外すと、カバーLとR を分離することができます。



ネジ(黒) 1本 M3×10、小型平、バネ座金付 皿ネジ(黒) 1本 M3×8

図 10a

- 2 カバーRを下にして、カバーLをゆっくりと真上に取り外します。
- トリガー用マイクロスイッチをカバーR から抜き取ります。







図 10b

- 4 ハンダ付けを外してマイクロスイッチを取り外します。
- 新しいマイクロスイッチをハンダ付けします。熱収縮チューブを使用してハンダ部を保護してください。コントロールユニットを組み立てます。このとき、トリガーを操作して、マイクロスイッチが確実に ON/OFF するか十分に確認してから、カバーLをカバーRに取り付けてください。また、ネジの締め過ぎに注意してください。
- 交換後は「テストモード」の章を参照して、入力テストを行ってください。

#### センサーユニットの交換

- マイクロスイッチの交換手順と同様にカバーLを取り外します。
- コネクターを外し、センサーユニットを取り外します。



センサーユニット交換後、コントロールユニットを組み立てます。このとき、トリガーを操作して、 マイクロスイッチが確実に ON/OFF するか十分に確認してから、カバーLをカバーRに取り付け てください。

図 10c

交換後は9章を参照して、照準調整を行ってください。

- ▼ マイクロスイッチの交換手順と同様にカバーLを取り外します。
- ケーブルを固定するコードクランプを 外してコネクターを抜きます。

コネクターを抜く。




図 10d

3 ネジ2本を外して、ソレノイド ASSYを取り外します。

ソレノイド ASSY

ネジ2本 M4×8、平、バネ座金付




図 10e

**4** バネなどの小さい部品に注意しながら 取り外してください。





図 10f

# 5 ネジ8本とEリング (2 mm) を外し、ソレノイドを交換します。このとき小さい部品を失くさないように注意してください。



グレノイド ASSY をネジ2本で取り付け、コネクターを接続します。このとき配線を傷つけないように注意してください。

図 10h

- **7** 前項を参照して、各部品に十分注意しながらカバー L を取り付けます。
- 交換後は9章を参照して、出力テストを行ってください。

# 11 モニター (液晶ディスプレイ)

# 11-1 モニター取り扱いについての安全上の注意

# ▲ 警告

#### 異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるの を確認し、お買い上げの販売元にご連絡ください。



画面が映らないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売元に、点検をご依頼ください。



内部に水や異物が入ったらすぐに電源プラグをコンセントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売元に、点検をご依頼ください。



落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコン

セントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売元に、点検をご依頼ください。



#### で使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないこと 内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因になります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売元にご依頼ください。



■ 異物を入れないこと 通風孔などから金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感 電の原因となります。



■ 雷が鳴り出したら、製品本体・電源コードに触れないこと 感電の原因となります。



● 必ず適切な調整を行ってください。画面のチラツキ、歪みなどを放置し たまま、運営しないでください。不適切な調整の画面映像は、プレイヤー や他のお客様がめまいや頭痛などの体調不良を起こす事故の原因となり ます。



## 11-2 画面表面の清掃

# ▲ 注意

- 乾いた柔らかい布 (ネル類) を使用して汚れを拭き取ってください。目の粗いガーゼ などは使用しないでください。
- 汚れの拭き取り用の溶剤はアルコール(エタノール)を推奨致します。洗剤を使用する場合は下記を厳守してください。
  - 家庭用の中性洗剤を水で薄め、それを柔らかい布に含ませ固く絞ってから拭き取ってください。
  - 研磨剤入りの洗剤や粉、または、漂白剤入りの洗剤などは使用しないでください。
  - ガラスクリーナー等アルカリ系の洗剤およびシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ブラシやタワシ等の固いもので表面をこすったり、ひっかいたりしないでください。

1週間に一度は、画面表面を清掃してください。

## 11-3 調整方法



重要

各種調整値については工場出荷時に精密調整を行っておりますので、むやみに調整値を変更したり、本書指定以外の調整を行わないでください。正しい表示が行われない場合があります。

操作・調整の仕方

キースイッチにて各種調整を行う場合の、基本的な操作方法について説明します。 フロントキャビネットのトラスネジ 2 本を外し、フロントカバーを外すとモニター調整基板があります。




図 11-3a







図 11-3b

#### 【各部の名称】

モニター調整基板



AUTO : オートセットアップ (自動調整) MENU : MENU 表示の ON/ ページ切換え

+ : 選択された MENU 表示移行 / 調整値・設定値増加 - : 選択された MENU 表示移行 / 調整値・設定値減少 ENTER : 選択された MENU 表示決定 / 調整値・設定値保存

EXIT: MENU終了/調整値・設定値キャンセル


■ 各種調整 / 設定を行う場合、最初に [MENU] キーを押して、MENU を表示させます。

次に[+]、[-]キーで調整/設定したい項目に移動し[ENTER]キーを押します。

調整/設定項目が画面下に表示されたら[+]、[-]キーで調整/設定します。


調整/設定が終了したら、[ENTER] キーを押して調整/設定値を記憶して終了します。

※調整 / 設定したデータを記憶しないで元に戻したい場合は、[ENTER] キーを押さないで [EXIT] キーを押すと MENU 画面に戻ります。



#### MENU について

誤った操作をすると設定状態が変わり、正常に映像がでなくなる場合がありますのでご注意願います。 【MENU画面】




※ [MENU]表示で、各種項目に移動し[ENTER]キーを押すとSUB MENUページに切り換わります。

#### 設定項目一覧表

```
-50 \sim +50
          -CONTRAST......
                                 0~ 100
          SHARPNESS.....
                                 0~ 3
          W/_{1}B (A/B)
                -R-DRIVE....
                              -50 \sim +50
                              -50 \sim +50
                - G – D R I V E • • • •
                B-DRIVE....
                              -50 \sim +50
(P1)
                -R-CUTOFF····
                              -50 \sim +50
                -G-CUTOFF····
                              -50 \sim +50
                -B-CUTOFF···
                              -50 \sim +50
          POSI*1
                H. POSI · · ·
                              -50 \sim +50
                LV.POSI·····
                              -50 \sim +50
          CLOCK·····
                              -50 \sim +50
          ·PHASE•••••••••
                              -50 \sim +50
                                 設定値
                               WIDE/NORMAL
          -MODE· · ·
          ON/OFF
(P2)
         -WIDE/MAC······
                               ON/OFF
         YES/NO
```

※1: ポジションの画面可変範囲は、各モードごと違います。




[ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。


#### 輝度調整 (CONTRAST)

画面の輝度 (CONTRAST) は工場で標準状態に調整されていますが、お好みにより調整することができます。コントラストを変えると映像の濃淡 (輝度)が変わります。



# ✓ [ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。




[ENTER] 1 211 30 (HONG ON 37

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。

#### ホワイトバランス調整(W/B)

画面のホワイトバランス (W/B) は工場で標準状態に調整されていますが、お好みにより調整することができます。


ただし、ホワイトバランス調整を誤ると、画面品位が著しく低下するので、工場の標準状態でお使い頂くことをお勧めいたします。



▲ [ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。

画面の表示位置 (POSI) は工場で標準状態に調整されていますが、お好みにより調整することができます。 ゲームソフトを変えたときには調整が必要な場合もあります。




[ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。

#### クロック調整 (CLOCK)

画面のサンプリング クロック (CLOCK) は工場で標準状態に調整されていますが、お好みにより調整することができます。ゲームソフトを変えたときには調整が必要な場合もあります。

ただし、クロック調整を誤ると画面ジッターやモアレが出てきて画面品位が著しく低下するので工場の標準状態でお使い頂くことをお勧めいたします。




# (ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。

画面のサンプリング 位相 (PHASE) は工場で標準状態に調整されていますが、お好みにより調整することができます。ゲームソフトを変えたときには調整が必要な場合もあります。

ただし、位相調整を誤ると画面ジッターが出てきて画面品位が著しく低下するので工場の標準状態でお使い頂くことをお勧めいたします。




# 【 [ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。

#### アスペクト比の切替え (MODE)

画面のアスペクト比を切替えることができます。WIDE 時は全画面表示、NORMAL 時は入力信号のアスペクト比で且つ最大画面で表示します。

ただし、入力 640x400,1360x768,1280x768 時は除きます。



[ENTER] キーを押す。(記憶と終了)

調整データが記憶されてメニュー画面に戻ります。

#### オンスクリーン表示(OSD)

ON: 入力種別 (ANALOG/DIGITAL) に対応した OSD を常時表示。

OFF: 上記を入力変化時のみ表示。

備考: NO INPUT SIGNAL(無入力時)、OUT OF RANGE(非対応入力時)は、ON/OFF に関わらず

その状態が継続している間は表示します。


#### リセット (RESET)

CONTRAST、BRIGHT、W/B、SHARPNESS、POSI、CLOCK、PHASE、MODE、OSD の調整 / 設定値を工場 出荷状態に戻します。

## オートセットアップ

オートセットアップを実行すると信号タイミングを自動的に判別して下記項目を最適値に自動調整 / 記憶します。

・サンプリング周波数 / 位相 ・水平 / 垂直表示位置



No.	入力信号名称	水平周波数 [kHz]	垂直周波数 [Hz]
1	(640x400)	31.46	70.70
2	(640x480):VESA	31.38	59.77
3	(640x480):NAOMI	31.69	59.79
4	(640x480):TRIFORCE	31.47	59.94
5	(640x480):CHIHIRO	31.47	59.94
6	(800x480)	29.77	59.54
7	(800x600)	37.95	60.43
8	(1024x600)	37.51	60.12
9	(1024x768)	48.34	59.97
10	(1280x768)	47.92	60.05
11	(1280x1024)	63.98	60.02
12	(1360x768)	47.51	59.53

# 12 コインセレクター

#### コイン詰りの対処

返却ボタンを押してもコインが返却されない場合は、コインシュートドアを開いてコインセレクターの ゲートを開いてください。詰ったコインを取り除いたら、正常なコインを投入して、セレクターが正確 に働くか確認してください。

#### コインセレクターの清掃




重要

- 柔らかい布に水やうすめた中性洗剤をひたして、かたくしぼってから清掃してください。
- ●コインセレクターには機械油などは絶対に使用しないでください。
- ゴインセレクターを手入れした後は正常な使用状態で正規のコインを投入して、セレクターが正確に働くのを確認してください。

コインセレクターは3か月ごとに清掃してください。清掃の際は以下の手順にて行ってください。

- ゲーム機の電源を切ります。コインシュートドアを開きます。
- フ コインシュートドアからコインセレクターを取り外します。
- が一トを開き、ゴミを毛のブラシなどのソフトブラシで払います。



- 柔らかい布に水やうすめた中性洗剤をひたして、かたくしぼってから汚れを拭き取ります。
- 5 クレードルを外します。 リティニングリング (Eリング) を取り外す際には、 回転軸を曲げないように十分注意してください。




図 12b


回転軸、軸受け部の汚れをやわらかい布などで拭き取ります。

**ブ** 拭いた後は、からぶきなどしてコインセレクターを完全に乾燥させます。

#### コイン投入テスト

1か月に1度、コインスイッチのテストと同時に下記チェックを行なってください。

- □ コインメーターは正常にカウントするか?
- □ コインは正常にキャッシュボックスに落ちるか?
- □ 返却ボタンを押しながら投入したコインは返却口に返却されるか?



# IB 蛍光灯の交換

## ▲ 警告

- 必ず製品の電源を切ってから作業を始めてください。感電、短絡事故の原因となります。
- 熱くなったランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災や 故障の原因となります。
- 照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがしないか、ソケットが変色していないか、ランプの交換が多くなっていないかなど異常がないか確認してください。

# ▲ 注意

プラスチック製、ガラス製部品の取り扱いは、ネジを締め付け過ぎないなど注意してください。破損すると、破片やヒビなどによる負傷事故の原因となります。

#### フロントキャビネット内蛍光灯

■ 電源を切ります。

フロントキャビネット背面のトラスネジ6本を外します。

トラスネジ(黒)6本

M4×8




図 13a

#### **3** フロントキャビネットのリアリッドを開き、蛍光灯を 交換します。






図 13b

## ビルボード内蛍光灯


■ 電源を切ります。

2 ビルボードをフロントキャビネットから取り外し、床に置いて作業します。

₹ ビルボード側面の六角ボルト計4本を外します。

六角ボルト(黒) 計4本 M6×16、バネ座金付、大型平座金使用

図 13c



プレートホルダー

FLカバー

図 13d

# **5** FL カバーを外し、蛍光灯を交換します。

蛍光灯20 W昼白色: 390-5251-20-01 グロー球: 390-5638-1P




図 13e

# 14 定期点検

本製品の性能を維持し、あわせて安全に営業を行うために、以下の項目を定期的に点検、メンテナンスを実施してください。

## ▲ 警告

- 1年に一度は、電源コードに傷みがないか、プラグがしっかり差し込まれているか、 コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないかなどを点検してください。 ほこりがたまったままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。
- 1年に一度は内部の清掃を本書記載の連絡先か購入先にご依頼ください。内部にほこりがたまったまま清掃をしないと火災や事故の原因となります。なお、内部清掃費用は有償となります。
- 経年変化などの原因で、電子・電気部品の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故 の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするかなど、異常が無いか確認してください。

#### 表 14 定期点検表

点検箇所	内 容	期間	参照項目
キャビネット	アジャスターの着地確認	毎日	3、6、7
モニター(液晶ディスプレイ)	画面表面の清掃	1週間	11
	画面調整の確認	1か月	11
	清掃、点検	毎日	10
コントロールユニット	標準確認	1 週間	9、10
	スイッチテスト	1か月	9、10
	ソレノイドの点検	1か月	9、10
コインセレクター	コイン投入テスト	1か月	12
	清掃	3 か月	12
蛍光灯	照明器具の点検	適時	13
電子・電気部品	点検	適時	上記
キャビネット内部	清掃	1年	上記
電源ケーブル	点検、清掃	1年	上記
キャビネット表面	清掃	適時	下記

#### キャビネット表面の清掃

汚れがひどいときは、やわらかい布に水または水で薄めた中性洗剤を含ませ、布を固く絞ってから、汚れを拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコール、化学ぞうきんなどは、表面の仕上げを傷めることがありますので、使用しないでください。

また、一般の住宅、台所、家具用洗剤のなかには、プラスチック製部品や塗料、印刷を侵すほど強力な洗剤があります。使用前に洗剤の注意書きをよく読み、目立たない箇所で確かめるなど予防策を講じてください。

# 16 トラブルシューティング

## 15-1 トラブルシューティング表

## ▲ 警告

- 下記の対処は店舗メンテナンスマンか技術者が作業してください。知識や技術がない方は行わないでください。感電など重大事故の原因となります。
- 下記の対処を行っても改善が見られない場合は、電源を切って、本書記載の「お問合せ先」または製品購入先までご連絡ください。異常があるまま通電を続けると、火災、 感電など重大事故の原因となります。
- 作業は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 配線を傷つけないように注意してください。配線を傷つけると、火災・感電・短絡事故の原因となります。
- ブレーカーやサーキットプロテクターが動作した原因を取り除いてから、ブレーカーやサーキットプロテクターを復帰させてください。動作した原因により、そのままの状態で使用を続けると、発熱・出火の原因となります。

トラブルが発生した場合、まず配線コネクターの接続を点検してください。

#### 表 15-1a


衣 13-14			
トラブル内容	原 因	対処方法	
メインスイッチを ON にしても動作しない	電源が供給されていない	電源プラグをコンセントに確実に差し込む	
にしても動作しない	電源電圧が正しくない	正しい電源電圧を供給する	
	瞬間的な過負荷でサーキットプロテクターが作動した	過負荷の原因を除去後、AC ユニットのサーキットプロテクターを復帰する <6章 ⑦、下記参照>	
音声を出力しない	音量調整が適切でない	音量ボリュームの調整を行ってください <9参照>	
	配線の接続不良	テストモードのスピーカーテストにて確認 を行い、音が出ないスピーカーの接続を確 認してください <lindbergh red="" サービスマニュアル参照=""></lindbergh>	
モニター画面の色彩 や輝度がおかしい	映像信号コネクターの接続不良	映像信号コネクターが、正しく接続され固 定されているか、確認してください	
モニター画面の色がおかしい	映像信号コネクターの接続不良	映像信号コネクターが、正しく接続され固定され、筐体金属部とコネクター金属部が接触していないことを確認してください	
	画面調整が適切ではない	適切な調整にする < 11 章 参照 >	

表 15-1b

表 15-1b		T
トラブル内容	原因	対処方法
コントロールユニッ トの照準が合わない	照準の調整不良	テストモードの照準設定 (GUN ADJUST- MENT) にて、設定を行ってください < 9 章参照 >
	スクリーンのセンサー LED ボー ド不良	製品の購入先にお問い合わせください
	コントロールユニットのセン サーボード破損	センサーボードの交換を行ってください <10 章参照 >
	配線の接続不良	フロントキャビネットとリアキャビネット 間の配線接続を確認してください <6章②参照>
	センサー LED ボードからの光 が干渉している	干渉していると思われる障害物や反射物を取り除いてください ※コントロールパネル上にラミネート加工されたポップ (POP) を貼り付けると、干渉の原因となる場合があります
	同種のゲーム機とセンサーの混 信を起こしている	混信防止ワイヤーの取付けを確認してください。<6章参照>
	外乱光により誤作動を起こして いる	モニター付近に強い照明がある場合は設置 場所を変更してください
コントロールユニッ トのトリガーの操作	マイクロスイッチの故障	マイクロスイッチを交換してください <10 章参照 >
!性が思わしくない	トリガーの変形、スプリングの 経年劣化	部品を交換してください <10 章参照 >
	コントロールユニットのネジの 締め付け過ぎ	適度な締め付けに調整する
コントロールユニッ トが振動しない	ソレノイドの故障	ソレノイドを交換する < 10 章参照 >
	瞬間的な過負荷により、ヒューズ ボードのヒューズが切れた	過負荷の原因を除去後、ヒューズを交換する < 15-2 参照 > < ヒューズ: 250 V, 200 mA, 514-5143-200、 250 V, 2 A, 514-5143-2000>
蛍光灯が点灯しない	蛍光灯、グロー球の寿命	蛍光灯、グロー球を交換する < 13 章参照 >

## サーキットプロテクター

サーキットプロテクター



サーキットプロテクターは熱動子(バイメ タル)が作動して回路を遮断します。その ため、熱動子が冷えるまで再投入できませ ん。1分以上経過してから投入してください。(ボタンを押し込んでください。) ■電源を切ります。

トラスネジ6本を外して、リアキャビネットのリアリッドを外します。

トラスネジ (黒) 6本

M4×8

ヒューズ: 250 V, 200 mA / 514-5143-200 ヒューズ: 250 V, 2 A / 514-5143-2000




図 15-2a

図 15-2b

▼ ヒューズを交換します。必ずステッカーに指示された容量のヒューズを使用してください。



# ▲ 警告

- エラー表示した場合は、すぐに原因を究明して、対処してください。放置したまま運営を続けると、事故の原因となります。また、致命的な部品破損などの原因となります。
- エラー表示した場合の対処作業は店舗メンテナンスマンか技術者(サービスマン)が 行ってください。感電など重大事故の原因となります。技術や知識を持つ方がいない 場合は、本書記載の「お問合せ先」または製品購入先まで作業を依頼してください。
- 本書および LINDBERGH RED サービスマニュアルに記載がない、エラー表示や動作が 発生した場合は、不用意に対処すると事故の恐れがあります。本書記載の「お問合せ 先」または製品購入先までご連絡ください。
- 本書記載の原因に対処しても改善されない場合は、本書記載の「お問合せ先」または 製品購入先までご連絡ください。

起動時、テストモード抜け時のネットワークチェック

テストモードの NETWORK ASSIGNMENTS で、通信方法を "NETWORK" に設定した場合、起動時やテストモード抜け時にチェックを行い、エラーが出た場合には以下のような画面になります。

CABINET ID

... 1

NETWORK CHECK

... NG

ERROR 6381 CHECK TIMEOUT

テストボタンを押すと、テストモードに入ります。

ケーブルなどが抜けていないか、テストモードの設定が正しく設定されているか、基板などが壊れていないかなど、確認してください。

#### 稼動時

対人戦中にネットワークエラーが発生した場合、以下の画面を表示してチェックを行います。



NETWORK CHECKING ··· 3

#### ○バーサスモード同士の場合

問題がある場合、以下のような画面が表示されます。 テストボタンを押すと、テストモードに入ります。

6380 ~ 6389

# **ERROR 6381**

通信エラーが発生しました お店の人を呼んで下さい


問題が無い場合、以下の画面を表示し、そのラウンドをやり直します。

# **SORRY**

ネットワークが切断されました。このラウンドをやり直します。

#### ○ストーリーモード同士、バーサスモード VS ストーリーモードの場合

問題があっても無くても以下のような画面が表示され、元のモードへ戻ります。 問題があった場合、これ以降マッチングを行いません。



ゲーム中に問題があった場合、アドバタイズでチェックを行い、問題があった場合、以下のように画面 に表示をし、筐体単体で稼動します。

現在、この筐体は1台で稼働中です。 通信対戦はご利用になれません。

ケーブルなどが抜けていないか、テストモードの設定が正しく設定されているか、基板などが壊れていないかなど、確認してください。 問題が解決されると、表示が消えます。

#### エラー番号

#### **ERROR 6380: UNKNOWN ERROR**

(未知のエラーです。)

- ケーブルなどが抜けていないか?
- ・ テストモードの設定が正しく設定されているか?
- 基板などが壊れていないか?

など、確認してください。

#### **ERROR 6381: CHECK TIMEOUT**

(ネットワークチェック時間切れ。)

- ケーブルなどが抜けていないか?
- ・もう一方の筐体の電源が入っているか?
- ・もう一方の筐体の通信設定が「STAND-ALONE」になっていないか?
- ・ 2台とも同じ CABINET ID になっていないか?

など、確認してください。

#### **ERROR 6389: PACKET LOST**

(パケットが失われた。)

- ・ ケーブルが接触不良になっていないか?
- ・LAN にハブなどをつないでいないか?
- ・ 筐体のそばに強い磁気などのノイズを出すものがないか? など、確認してください。

#### 16 ゲームボード

#### ▲ 警告

- 必ず製品の電源を切ってから作業を始めてください。感電、短絡事故の原因となります。
- 配線を傷つけないように注意してください。配線を傷つけると、火災・感電・短絡事故の原因となります。
- ゲームボードその他のボードをむやみに露出しないでください。感電事故や故障の原因となります。
- 出荷時にゲームボードに接続、使用しているコネクター以外は、本製品では使用しません。むやみに使用していないコネクターに配線接続しないでください。発熱、発煙、 焼損事故の原因となります。
- 交換、修理などでゲームボードを戻すときに、接続するコネクターを誤らないように 注意してください。接続を誤ると、感電、短絡、発火事故の原因となります。
- コネクターを接続するときは、よく方向を確認してください。コネクターを接続する 方向は決まっています。接続しようとして不用意に負荷をかけると、コネクターや端 子金具などを破損して、感電、短絡、発火事故の原因となります。

#### ▲ 注意

- 本製品はテストモード中で設定変更を行います。ゲームボードを操作する必要はありません。感電事故や故障の原因となるので、ゲームボードその他のボードは出荷時設定のままで使用ください。
- 人体の静電気により IC ボード上の電子部品が破損する恐れがあります。IC ボードを取り扱う作業前に、必ず接地された金属面に触れるなどの処置を行い身体の静電気を放電してください。
- ドアや部品の取り外し時に手指を挟まれないように注意してください。



重要

● ゲームボード交換の際は、交換用ゲームボードの専用梱包箱に異常を生じた ゲームボードを収納して発送してください。専用梱包箱がない、破損した場合 は、下記の部品番号/名称で手配してください。

601-11691 / CARTON BOX LBG


- 交換、修理の際は、ゲームボードを分解しないで梱包して発送してください。 部品を取り外した状態での依頼は受け付けできない、保障期間中であっても有 償となる場合があります。
- ゲームボードからキーチップは抜かないで、補修に出してください。

#### 16-1 ゲームボード (LINDBERGH RED) の取り出し方

LINDBERGH RED は、フロントキャビネットのベースボックス内部の MAIN BD ベース (木板) 上にあります。 MAIN BD ベースごとベースボックスから取り出します。

● 筐体の電源を切ります。


- **2** マスターキーで解錠して、フロントドアを取り外します。ドア内部の赤色板金ケースが LIND-BERGH RED です。
- INDBERGH RED と接続する以下のコネクターを抜きます。コネクター部を持ち、まっすぐ引き抜きます。不用意に傾けた方向に抜かないように注意してください。 D-SUB コネクターや LAN ケーブルは固定ネジやロックがあります。固定ネジは緩めてから、ロックは解除しながらコネクターを抜きます。
  - D-SUB コネクター
  - LAN ケーブル(中央 / LAN 端子)
  - JVS I/O ケーブル
  - ステレオM | N | プラグコネクター (緑色 / FRONT 端子)
  - 電源コネクター (18P, 24P) 各 1 個



コネクター計6個

図 16-1a

■ MAIN BD ベース(木板)を固定している蝶ネジ1本を外します。



M4×25、平、バネ座金使用

蝶ネジ 1本

図 16-1b

**5** 配線を挟まないように注意しながら、MAIN BD ベースごと LINDBERGH RED を引き出します。




図 16-1c

6 ベースを平坦な場所に置きます。

ブベースに固定するネジ4本を外します。コネクター面のキーチップは取り付けたままで修理に出してください。

ネジ 4本M4×16、平、バネ座金付




図 16-1d

#### 16-2 ボード構成表



重要

- ゲームボードは、キーチップを差し込んだ状態で本製品専用のゲームボードとなります。
- ゲームボード上の DIP SW(ディップスイッチ)は指定の設定で使用してください。本製品に適合しない設定しない設定にすると、エラーを表示して、ゲームが起動しない場合があります。

#### **ASSY CASE LBJ L 512MB APA (845-0002D)**




図 16-2a

本製品では DIP SW は図示の設定で使用してください。





図 16-2b


#### 17 デザイン部材

警告表示のステッカーは、1章を見てください。



- ① APA-0001 FRONT DESIGN PLATE 1P
- 2 APA-1101 STICKER BASE CABINET L
- 3 APA-1102 STICKER BASE CABINET R
- ♠ APA-1403 FL COVER
- 6 APA-1405 BILLBOARD PLATE
- 7 APA-1702 TOWER DESIGN PLATE L
- APA-1703 TAPE A
- 9 APA-1704 TAPE B
- 1 APA-1752 TOWER DESIGN PLATE R


APA REAR CABINET 1P





- ① APA-0005 DENOM1 SH APA OPTION
- ② APA-3005 CONTROL PNL UPPER
- 3 APA-3006 CONTROL PNL UNDER
- APA-3010 STICKER CONTROL UNIT HOLDER
- (5) APA-3011 STICKER REAR SIDE L
- 6 APA-3012 STICKER REAR SIDE R
- 7 APA-3013 STICKER REAR SPEAKER UNDER L
- APA-3014 STICKER REAR SPEAKER UNDER R
- APA-3015 STICKER REAR SPEAKER UPPER L
- @ APA-3016 STICKER REAR SPEAKER UPPER R
- ① APA-3017 STICKER REAR CENTER
- ② APA-3214 PEDAL PLATE L
- APA-3215 PEDAL PLATE R
- ♠ APA-3216 FOOTPRINT PLATE
- S APA-2105 STICKER CTRL SIDE



#### 18 部品リスト








## (D-2/2)

ΙÖ
部
品
リ
ス
٢

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 8 9 10	APA-1000 APA-3000 APA-0100 421-8479 SGM-3811 SGM-1798	ASSY FRONT CABINET ASSY REAR CABINET ASSY TUBE STICKER INSTR SUNLIGHT POLTHN COV 850 × 900 × 1700 POLY COVER 760 × 380 × 1000	
201 202	000-P00412-W 000-T00430-0B	M SCR PH W/FS M4 $\times$ 12 M SCR TH BLK M4 $\times$ 30	
401 402 403 404 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420	220-5793-2-A001 SGM-4111Y 420-7031 420-7032 APA-0001 APA-0002 APA-0003 APA-0005 FAS-290045 280-6686-01 600-7269-0500 600-6729-01 443-50002D 509-5080 310-5029-D20 514-5143-200 605-0094-01	KEY MASTER A001 KEY BAG OWNERS MANUAL APA SERVICE MANUAL LBJ FRONT DESIGN PLATE 1P FRONT DESIGN PLATE 2P PLATE LEG STICKER 1P2P DENOMI SH APA OPTION HEX SKT LH CAP SCR STN M4 × 6 SP WSHR 4.5 × 16 × 4 ASSY LAN CABLE 0500CM AC CABLE CONNECT TYPE 15A W/E STICKER 845-0002D SW MICRO TYPE SUMITUBE F D 20MM FUSE S.B 200MA250V HBC CE ROHS FUSE S.B2000MA250V HBC CE ROHS ASSY WIRE DVD FOR LINDBERGH L	


1 TOP ASSY APA (APA-0000)



# 18 部品リスト

# 2 ASSY FRONT CABINET (APA-1000)


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	APA-1100 LCA-1270 APA-1300 APA-1400 APA-1500 APA-1600 APA-1750 APA-1750 APA-4100 APA-4100 APA-4150 APA-4200 VTF-1006 APA-1001 APA-1002 APA-1003 APA-1004 421-11416 421-9107-92-131 440-WS0165-JP 440-WS0164-JP 440-WS0300-JP 123-5123-91 280-5113 280-5114 253-5569 253-5570	ASSY BASE CABINET ASSY SERVICE DOOR AC UNIT ASSY BILLBOARD ASSY CENTER BOX ASSY LCD ASSY TOWER L ASSY TOWER R ASSY PWR SPLY ASSY MAIN BD ASSY SUB ELEC ASSY ELEC FRONT FRONT COVER SPONGE FRONT COVER BRKT FRONT COVER TOWER HOLDER REAR CUSHION CENTER STICKER CAUTION FORK STICKER UNIT WEIGHT 116KG STICKER W BD POWER OFF S STICKER W FALL STICKER W FALL STICKER W POWER OFF & HI TEMP STUD BOLT M6 FOR LCD COLLAR FOR TV SPACER 6.4-25 × 2 BUSH FOR LCD CAP FOR LCD	
101 102 103	280-5277 280-5275-SR10 280-6676	CORD CLAMP 18 CORD CLAMP SR10 CORD CLAMP TL-25A TKK	
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 213 215 216	000-T00430-0B 000-T00408-0B 030-000820-SB 068-852216-0B 050-F00600 030-000616-S 068-652016 000-P00412-W 032-000425 068-441616 000-P00425-S 060-S00400 FAS-00006 068-330808-PN	M SCR TH BLK M4 × 30 M SCR TH BLK M4 × 8 HEX BLT W/S BLK M8 × 20 FLT WSHR BLK 8.5-22 × 1.6 FLG NUT M6 HEX BLT W/S M6 × 16 FLT WSHR 6.5-20 × 1.6 M SCR PH W/FS M4 × 12 WING BLT M4 × 25 FLT WSHR 4.4-16 × 1.6 M SCR PH W/S M4 × 25 SPR WSHR M4 M SCR PH PORICURVO M3 × 10 FLT WSHR PLASTIC 3.3-8 × 0.8	
301 302 303 304 306	APA-6001 APA-60005 600-7360-0400 600-7361-0400 APA-60008	ASSY WIRE FRONT WH DC24V FOR LCD WH LBG PWR 24P P TO P 0400MM WH LBG PWR 18P P TO P 0400MM WH DC5V FRONT CABINET	



	18
	部
	品リ
	スト
*	•

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 4 5 6 7 8	LCA-1150X LCA-1250 VTF-0101 LCA-1102 LCA-1104 LCA-1105 APA-1101 APA-1102	ASSY BASE BOX ASSY CASH BOX DOOR REJECT LID COM BRKT EX SW HOLDER ELEC HOLDER STICKER BASE CABINET L STICKER BASE CABINET R	
101	509-6102-H-B	SW ROCKER J8 H-B AJ8201BF	
201 202 203 204	000-F00308 050-F00400 000-T00408-0B 000-P00408-W	M SCR FH M3 $\times$ 8 FLG NUT M4 M SCR TH BLK M4 $\times$ 8 M SCR PH W/FS M4 $\times$ 8	


#### 4 ASSY BASE BOX (LCA-1150X)



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	LCA-1151X	BASE BOX	
101	601-10905	CASTER D51H66 FREE ST	
102	601-5699X	LEG ADJUSTER BOLT M16 × 75	
201	050-H01600	HEX NUT M16	
202	030-000620-S	HEX BLT W/S M6 × 20	


# 18 部品リスト

## (5) ASSY CASH BOX DOOR (LCA-1250)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3	OLS-1651 HOT-1203X HOT-1204X	CASH BOX DOOR CENTER TNG SIDE TNG	
101	220-5794	CLY LOCK W/KEYS	
201 202	065-E00300 060-F00400	E RING 3MM FLT WSHR M4	

# ASSY SERVICE DOOR (LCA-1270)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2	LCA-1271 DP-1167	SERVICE DOOR TNG LKG	
101	220-5793-1-A001	CLY LOCK MASTER W/O KEY A001	

#### AC UNIT (APA-1300)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-1301	AC BRKT	
2	421-7468-02	STICKER C.P W/PIC	
3	421-8202	STICKER EARTH MARK	
101 102 104 106 107 108 109 110	509-6102-V-B 214-0202 512-5046-91-08 270-5115 280-0417 450-5126 280-5277 310-5029-H20 601-0460	SW ROCKER J8 V-B AJ8202BF AC INLET PANEL TYPE C.P 8A CE UL NRW10-8A-TK2421 NOISE FILTER 15A GT-215J TERMINAL BINDING POST BLACK MAGNET CONTACT S-NIOCX CORD CLAMP 18 SUMITUBE F H 20MM PLASTIC TIE BELT 100 MM	
201	000-P00408-WB	M SCR PH W/FS BLK M4 × 8	
202	000-P00416-WB	M SCR PH W/FS BLK M4 × 16	
203	050-H00400	HEX NUT M4	
204	060-S00400	SPR WSHR M4	
205	060-F00400	FLT WSHR M4	
301	LCA-60001	WH AC UNIT INLET	
302	LCA-60004	WH AC UNIT NOISE FILTER OUT	
303	LCA-60025	WH AC UNIT SW	
304	APA-60051	WH EARTH AC UNIT	



## 8 ASSY BILLBOARD (APA-1400)

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 4 5 6 7 8	APA-1401 APA-1402 APA-1403 APA-1404 APA-1405 253-5457 440-WS0300-JP 421-7501-17 421-9107-92-012	STICKER FL 20W	
101 102	390-6822-20EX 280-5277	ASSY FL20W EX W/CONN HIGH CORD CLAMP 18	
201 202 203 204 205 206	000-P00430-W 000-T00408-0C 030-000616-SB 068-652016-0B FAS-290045 280-6686-01	M SCR PH W/FS M4 $\times$ 30 M SCR TH CRM M4 $\times$ 8 HEX BLT W/S BLK M6 $\times$ 16 FLT WSHR BLK 6.5-20 $\times$ 1.6 HEX SKT LH CAP SCR STN M4 $\times$ 6 SP WSHR 4.5 $\times$ 16 $\times$ 4	
301	APA-60002	WH AC100V BILLBOARD	

18 部品リスト




NOTE

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	APA-1550 APA-1580 APA-1680 APA-1501 APA-1502 APA-1503 APA-1504 APA-1505X APA-1506 253-5457 421-7501-18	ASSY WOOFER ASSY FRONT FRAME ASSY LCD PWR SPLY CENTER BOX REAR FRAME REAR LID BILLBOARD HOLDER STICKER CENTER BOX SHADE FL HOLDER STICKER FL32W
101	390-6822-32EX	ASSY FL32W EX W/CONN HIGH
201 202 203 204 205 206 207 208	000-P00408-W 000-F00406 050-F00300 000-T00408-0B 050-F00400 050-H00400 060-S00400	M SCR PH W/FS M4 × 8 M SCR FH M4 × 6 FLG NUT M3 M SCR TH BLK M4 × 8 FLG NUT M4 HEX NUT M4 SPR WSHR M4 FLT WSHR M4
301	APA-60054	WH EARTH CENTER BOX

9 ASSY CENTER BOX (APA-1500)


## 10 ASSY WOOFER (APA-1550)



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-1551	WOOFER BRKT	
101	130-5218-01	SUB WOOFER 40HM 40W YL	
201	012-T00412	TAP SCR #2 TH 4 × 12	


# 18 部品リスト

## 11) ASSY FRONT FRAME (APA-1580)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3	APA-1581 APA-1582 APA-1583	FF UPPER BRKT FF LOWER BRKT FF SIDE COVER	
201	010-F00310-0B	S-TITE SCR FH BLK M3 × 10	

## 12) ASSY LCD PWR SPLY (APA-1680)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-1681	SW REG BRKT	
101	400-5461-01	SW REGU FOR LCD 32TYPE	
201	000-P00306-W	M SCR PH W/FS M3 $ imes$ 6	

# (13) ASSY LCD (APA-1600)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 4 5 6	APA-1620 APA-1601 APA-1602 APA-1603 APA-1604 APA-1605	ASSY MONITOR MASK LCD SIDE COVER FRAME COVER UPPER MASK BRKT FRAME COVER LOWER L FRAME COVER LOWER R	
101	200-6021-91	ASSY LCD DSPL 32TYPE	
201 202 203	000-P00312 000-T00408-0B 010-F00310-0B	M SCR PH M3 $\times$ 12 M SCR TH BLK M4 $\times$ 8 S-TITE SCR FH BLK M3 $\times$ 10	

#### 14) ASSY MONITOR MASK (APA-1620)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2	APA-1621 JPT-1082	MASK BASE IR COVER	
101 102 103 104	838-13145R02 838-14703 280-5277 280-5275-SR10	LED BD GUN SENSE HOD LED BD GUN SENSE APA CORD CLAMP 18 CORD CLAMP SR10	
201 202 203 204 205 206	050-U00300 069-000034-PN FAS-680016 050-H00400 060-S00400 060-F00400	U NUT M3 FLT WSHR PLASTIC BLK 3-8 × 1 FLT WSHR NI 3-10 × 0.5 HEX NUT M4 SPR WSHR M4 FLT WSHR M4	
301 302 303 304	SPY-61013 SPY-61014 APA-60037 APA-60055	WH MASK SHORT WH MASK LONG WH LED MASK WH EARTH MASK	

# **15) ASSY TOWER L (APA-1700)**




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-1701	TOWER BASE L	
2	APA-1702	TOWER DESIGN PLATE L	
3	APA-1703	TAPE A	
4	APA-1704	TAPE B	
201	FAS-290042	HEX SKT LH CAP SCR STN M4 $ imes$ 12	
202	280-6686-01	SP WSHR 4.5 $ imes$ 16 $ imes$ 4	
203	000-T00412-0B	M SCR TH BLK M4 $ imes$ 12	
204	068-441616-0B	FLT WSHR BLK 4.4-16 $ imes$ 1.6	
205	050-F00400	FLG NUT M4	

#### **16)** ASSY TOWER R (APA-1750)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-1751	TOWER BASE R TOWER DESIGN PLATE R	
2	APA-1752		
3	APA-1703	TAPE A	
4	APA-1704	TAPE B	
204	<b>5.0.000.00</b>	UEV 617 111 610 660 6711 114 1 140	
201	FAS-290042	HEX SKT LH CAP SCR STN M4 $\times$ 12	
202	280-6686-01	SP WSHR 4.5 $\times$ 16 $\times$ 4	
203	000-T00412-0B	M SCR TH BLK M4 $\times$ 12	
204	068-441616-0B	FLT WSHR BLK 4.4-16 $\times$ 1.6	
205	050-F00400	FLG NUT M4	

## 17) ASSY PWR SPLY (APA-4000)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2	SHT-4904X LCA-4001	ELEC BRKT ELEC BRKT	
101	400-5457-91	SW REGU ATX/JVS	
201	000-P00308-W	M SCR PH W/FS M3 $ imes$ 8	

## **18) ASSY MAIN BD (APA-4100)**




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2	LCA-0001 845-0001D	WOODEN BASE MAIN ASSY CASE LBJ L 512MB	
201	000-P00416-W	M SCR PH W/FS M4 $ imes$ 16	

## 19 ASSY SUB ELEC (APA-4150)



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-4151	WOODEN BASE SUB	
2	421-9693-24	STICKER DC 24V	
3	421-9693-12	STICKER DC 12V	
101	400-5421-05024	SW REGU LCA50S-24	
102	400-5421-05012	SW REGU LCA50S-12	
103	280-6681	L-LOCK LT-320PCG	
104	280-0419	HARNESS LUG	
105	280-5277	CORD CLAMP 18	
201	000-P00308-W	M SCR PH W/FS M3 $\times$ 8	
202	011-T03516	TAP SCR TH 3.5 $\times$ 16	
203	011-T03512	TAP SCR TH 3.5 $\times$ 12	
204	011-F00312	TAP SCR #1 FH 3 $\times$ 12	
301	APA-60003	WH AC100V SUB ELEC	
302	APA-60004	WH DC OUT SUB ELEC	

#### ASSY ELEC FRONT (APA-4200)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	LCA-4051	WOODEN BASE SUB ELEC	
101 102 103 104 105	838-14515-A05 400-5421-05024 280-6681 838-14551 280-0419	SOUND AMP ANALOG IN SW REGU LCA50S-24 L-LOCK LT-320PCG DISTRIBUTION BD HARNESS LUG	
201 202 203	000-P00308-W 011-T03516 011-P00320	M SCR PH W/FS M3 $\times$ 8 TAP SCR TH 3.5 $\times$ 16 TAP SCR PH 3 $\times$ 20	
301 302	LCA-60007 APA-60039	WH AC SUB ELEC SW REGU FOR AMP WH DC SUB ELEC SW REGU FOR AMP	

## 21) ASSY WIRE FRONT (APA-6001)


この部品は配線を束ねたものです。組立図はありません。


NOTE	DESCRIPTION	PART NO.	ITEM NO.
	PLASTIC TIE BELT 100 MM	601-0460	101
	ASSY RGB CA D-SUB 15P 2500MM	600-7009-2500	301
	CBL AUD RCA TO MINI PLUG 150CM	600-7919-150	302
	WH AC BASE SERVICEMAN SW	LCA-60005	303
	WH AC100V FRONT CABINET	APA-60001	304
	WH DC24V FRONT CABINET	APA-60006	305
	WH DC12V FRONT CABINET	APA-60007	306
	WH WOOFER FRONT CABINET	APA-60009	308
	WH SPEAKER FRONT CABINET	APA-60010	309
	WH VOLUME FRONT CABINET	APA-60011	310
	WH LED FRONT CABINET	APA-60036	311
	WH FARTH BASE CABINET	APA-60052	312



# (22) ASSY REAR CABINET (APA-3000)


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	APA-3100 APA-2100 APA-3200 APA-3300 APA-3400 APA-3450 APA-3450 APA-3001X APA-3002 APA-3003 APA-3005 APA-3006 APA-3006 APA-3010 APA-3011 APA-3011 APA-3012 APA-3013 APA-3015 APA-3016 APA-3017 253-5366 421-9107-92-052 421-11416 440-WS0002XJP 440-WS0165-JP 440-WS0281-JP 440-CS0323-JP APA-3018	ASSY BASE CABINET REAR CONTROL UNIT ASSY PEDAL ASSY LED REAR SW UNIT COUNTER UNIT ASSY ELEC REAR FOOT LID REAR LID WIRE COVER REAR CONTROLLER CABLE BRKT CONTROL PNL UPPER CONTROL PNL UNDER CONTROL UNIT HOLDER EDY COVER STICKER CONTROL UNIT HOLDER STICKER REAR SIDE L STICKER REAR SIDE R STICKER REAR SPEAKER UNDER L STICKER REAR SPEAKER UNDER R STICKER REAR SPEAKER UPPER R STICKER REAR SPEAKER UPPER R STICKER REAR SPEAKER UPPER R STICKER REAR CENTER CASH BOX STICKER UNIT WEIGHT 52KG STICKER CAUTION FORK STICKER W POWER OFF STICKER W POWER OFF STICKER W POWER OFF STICKER W POWER OFF DGT JPN STICKER C APA PEDAL FOOT LID SPONGE	
101	509-6144	SW OBSA-45AM-R-1FLED-R-12V APA	
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	030-000820-S 060-F00800 050-F00400 000-P00408-W 032-000425 068-441616-0B 060-S00400 000-T00408-0B 000-P00412-W FAS-290044 FAS-290042 280-6686-01 000-F00410 008-T00410-0B	HEX BLT W/S M8 × 20 FLT WSHR M8 FLG NUT M4 M SCR PH W/FS M4 × 8 WING BLT M4 × 25 FLT WSHR BLK 4.4-16 × 1.6 SPR WSHR M4 M SCR TH BLK M4 × 8 M SCR PH W/FS M4 × 12 HEX SKT LH CAP SCR STN M4 × 16 HEX SKT LH CAP SCR STN M4 × 12 SP WSHR 4.5 × 16 × 4 M SCR FH M4 × 10 TMP PRF SCR TH BLK M4 × 10	






# 23) ASSY BASE CABINET REAR (APA-3100)

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	APA-3150 APA-3500 APA-3102 APA-3103 APA-3105 105-5592 APA-3108 DP-1167 LCA-2037 LCA-2041 VTF-1573 VTF-1574 839-1176R01 421-7501-02	REAR CABINET ASSY SPEAKER CABLE HOLE LID CCFL HOLDER REAR SIDE WEATHER STRIP L SIDE WEATHER STRIP R CHUTE PLATE SINGLE SPEAKER NET TNG LKG CCFL CAP CUSHION CCFL INV SHEET CCFL INV COVER CONN BD JVS STICKER 6.3V 0.15A	
101 102 103 104 105 106 107 108 109	220-5237-93-02 220-5793-1-A001 220-5794 390-6859-YE-V 838-14587 280-5275-SR10 280-5277 310-5029-F20 601-0460	ASSY C.C 2DR ¥100 CLY LOCK MASTER W/O KEY A001 CLY LOCK W/KEYS CCFL L=495 D=15 YE W/TUBE CCFL INV ELEVAM S-12647C-8M CORD CLAMP SR10 CORD CLAMP 18 SUMITUBE F F 20MM PLASTIC TIE BELT 100 MM	
201 202 203 204 205 206 207 208 209	000-P00408-W 050-F00400 050-U00400 012-P00308 000-P00310-W 000-P02610 FAS-680011 000-P00320-W 000-F00306	M SCR PH W/FS M4 × 8 FLG NUT M4 U NUT M4 TAP SCR #2 PH 3 × 8 M SCR PH W/FS M3 × 10 M SCR PH M2.6 × 10 FLT WSHR POLY 2.7-6 × 0.5 M SCR PH W/FS M3 × 20 M SCR FH M3 × 6	
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310	APA-6002 APA-60018 APA-60019 APA-60020 APA-60029 APA-60033 600-7368-02 APA-60038 600-7141-91-050 APA-60034	ASSY WIRE REAR WH DC24V REAR CABINET WH DC12V REAR CABINET WH DC5V REAR CABINET WH PEDAL REAR CABINET WH LED REAR CABINET WH C.C DOOR SINGLE JAMMA COLOR WH FREQ CABLE JVS TYPE A-B 050CM WH CONTROLLER REAR CABINET	



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-3151	REAR CABINET BLANK	
101 102	601-10905 601-11546	CASTER D51H66 FREE ST LEG ADJUSTER BOLT M16 $ imes$ 60 DISGO	
201 202 203	050-H01600 030-000616-S 060-F00600	HEX NUT M16 HEX BLT W/S M6 × 16 FLT WSHR M6	

# 25) ASSY SPEAKER (APA-3500)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-3501	SPEAKER BRKT	
101 102	130-5260 280-5275-SR10	SPKR BOX 6OHM 15/40W W/SHLD CORD CLAMP SR10	
201	000-P00408-W	M SCR PH W/FS M4 $ imes$ 8	

# 26 ASSY WIRE REAR (APA-6002)

この部品は配線を束ねたものです。組立図はありません。


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
101	601-0460	PLASTIC TIE BELT 100 MM	
301 302 303 304	APA-60021 APA-60022 APA-60030 APA-60032	WH SPEAKER REAR CABINET WH START & SWUNIT REAR CABINET WH LAMP REAR CABINET WH COIN & METER REAR CABINET	




# 27 ASSY PEDAL (APA-3200)

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22	APA-3201 APA-3202 APA-3203 APA-3205 APA-3206 APA-3207 APA-3208 APA-3209 VCT-1205 APA-3217X VCT-1207X VCT-1209 VCT-1210 VCT-1211X APA-3216 421-9107-92-011 APA-3214 APA-3215	PEDAL BASE PEDAL PEDAL COVER CENTER BASE PEDAL COVER PEDAL SIDE LID SIDE SASH L SIDE SASH R COM SPRING SPRING COVER SHADE PLATE SENSOR BRKT STOPPER RUBBER RUBBER CUSHION RUBBER CASE FOOTPRINT PLATE STICKER UNIT WEIGHT 11KG PEDAL PLATE R	
101 102 103 104	370-5173-01 280-5275-SR10 280-5277 280-6622-30030	PHOTO SENSOR OMT-15DJST-YL CORD CLAMP SR10 CORD CLAMP 18 SPACER TUBE	
201 202 203 204 205 206 207 208 209	050-F00400 031-0S0412 000-T00408-0C 000-T00408-0B FAS-290057 000-F00512 000-P00312-W 250-5421 031-0S0416	FLG NUT M4 CRG BLT STN M4 × 12 M SCR TH CRM M4 × 8 M SCR TH BLK M4 × 8 HEX SKT LH CAP SCR STN M5 × 8 M SCR FH M5 × 12 M SCR PH W/FS M3 × 12 FLT WSHR 3.5-12 T=1.0 CRG BLT STN M4 × 16	
301	APA-60031	WH FOOT PEDAL	


### 28 ASSY LED REAR (APA-3300)






ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION		NOTE
1	APA-3301	LED BASE REAR		-
101 102	838-14731 280-5275-SR10	RED LED BD APA CORD CLAMP SR10	·	1
201	000-P00320-W	M SCR PH W/FS M3 $ imes$ 20		

# SW UNIT (APA-3400)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1 2	APA-3401 421-12043	SW UNIT BRKT STICKER SW PANEL	
101	838-14548-01	SW & C VOL BD	
201	000-P00308-W	M SCR PH W/FS M3 $\times$ 8	•

### 30 COUNTER UNIT (APA-3450)




ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-3451	COUNTER BRKT	
2	TBA-1509	COUNTER LID	
3	421-9168-01	STICKER COIN METER	
101	220-5798-01	MAG CNTR 4P MZ674-DC5V-D41 JC	
102	601-6231-B010	EDGING NEW TYPE L=10MM	
103	601-6231-B010	EDGING NEW TYPE L=30MM	
104	280-5275-SR10	CORD CLAMP SR10	
201	000-P00308-W	M SCR PH W/FS M3 $ imes$ 8	





ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-2130	SENSOR UNIT (OMJ-GZH200-W)	
2	APA-2101	COVER LEFT	
3	APA-2102	COVER RIGHT	
4	APA-2103	TRIGGER	
5	APA-2104	SIGHT	
6	APA-2105	STICKER CTRL SIDE	
7	APA-2106	CORD FRAME COVER	
8	APA-2107	CORD CLAMP	
9	APA-2108	CORD FRAME	
10	APA-2109	SOLENOID FRAME	
11	APA-2110	SLIDE FRAME	
12	APA-2111	SOLENOID DAMPER	
13	APA-2112	SOLENOID SPRING	
14	APA-2113	SOLENOID SHAFT	
15	APA-2114	SOLENOID WSHR	
16	APA-2115	WEIGHT	
17	APA-2116	DAMPER COLLAR	
18	APA-2117	WEIGHT SPRING	
19	APA-2118	WEIGHT WSHR	
20	APA-2119	SLIDE BASE UPPER	
21	APA-2123	BUSH	
22	APA-2124	PLUG CUSHION	
23	APA-2120	SLIDE BASE LOWER	
24	CTF-2123	TRIGGER SPRING	
101	509-5080	SW MICRO TYPE (SS-5GL2)	
102	310-5029-D20	SUMITUBE F D 20MM	
103	124-5101	SOLENOID DC24V	
104	280-5275-SR10	CORD CLAMP SR10	
201	000-P00408-W	M SCR PH W/FS M4 $ imes$ 8	
202	FAS-000188	M SCR PH W/SMALL FS BLK M4 $ imes$ 8	
203	FAS-000100	M SCR PH W/SMALL FS BLK M3 $ imes$ 12	
204	FAS-000099	M SCR PH W/SMALL FS BLK M3 $\times$ 10	
205	000-P00308-S	M SCR PH W/S M3 $\times$ 8	
206	000-F00308-0B	M SCR FH BLK M3 $\times$ 8	
207	065-E00200	E RING 2MM	
(301)	APA-60035	WH CONTROLLER	

### **32** ASSY ELEC REAR (APA-4300)



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-4301	ELEC BASE REAR	
2	837-14572	I/O CONTROL BD 3 FOR JVS COM	
3	839-1243-01	FUSE BD APA	
101	838-14465R03	IC BD G.SENSE 1P(OMC-GZH200-H)	
102	280-5277	CORD CLAMP 18	
201	011-P00320	TAP SCR PH 3 × 20	
202	011-F00312	TAP SCR #1 FH 3 × 12	
301 302 303 304 305 306	APA-60023 APA-60024 APA-60025 APA-60026 APA-60027 APA-60028	WH DC24V REAR ELEC WH DC12V REAR ELEC WH DC5V REAR ELEC WH LAMP REAR ELEC WH I/O REAR ELEC WH LED REAR ELEC	





- 註) 1. 307) はTYPE-B端子を 1 方向に向けて取り付けること
  - 2. 308 は丸端子を 1 方向に向けて取り付けること

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
1	APA-0101	TUBE BRKT	
101	310-5050-220050	FLEX TUBE 22-0050CM	
102	310-5053-22	CONN L 22	
201	050-H00400	HEX NUT M4	
202	060-S00400	SPR WSHR M4	
203	060-F00400	FLT WSHR M4	
301	APA-60012	WH DC24V TUBE	
302	APA-60013	WH DC12V TUBE	
303	APA-60014	WH DC5V TUBE	
304	APA-60015	WH SPEAKER TUBE	
305	APA-60016	WH VOLUME TUBE	
306	APA-60017	WH LED TUBE	
307	600-7141-91-150	CABLE JVS TYPE A-B 150CM	
308	APA-60053	WH FARTH TUBE	


**33** ASSY TUBE (APA-0100)

### 19 ワイヤーカラー対応表

次章の総合配線図に使用しているワイヤーカラーのコードは以下の通りです。

CODE	WIRE COLOR
10	RED
20	BLUE
30	YELLOW
40	GREEN
50	WHITE
70	ORANGE
80	BLACK
90	GRAY
Α	PINK
В	SKYBLUE
С	BROWN
D	PURPLE
Е	LIGHT GREEN

注 1. CODE の一の位が 0 でない場合は、十の位が地色、一の位がスパイラルの色となります。



注 2. WIRE COLOR CODE の後につく文字は、WIRE の太さを表す。

U : AWG16 K : AWG18 L : AWG20 なし : AWG22

株式会社 セガ・ロジスティクスサービス Sens Lonictics Service Co. Itd

訪問	作業依賴書	a seya li	<b>yisu<i>ts</i> 3674166 60., 110</b> 保守サービス部
ご訪問先		TEL	担当者
	Ŧ	お客様コード(	)
ご住所			
ご請求先		TEL	連絡担当者
- 明 水 儿	Ŧ	お客様コード(	)
ご住所			
機械 SER #		機械名	
•			
依頼内容 :	【修理・点検・設置・技術説明	・その他 ( ) 】	
エラー番号	The Table 1971	エラーメッセージ	
 備 考	<u> </u>		
714 3			
AYY BT . == 7	łon		
ALL.Net 記入			
回線種別 🗌	Bフレッツ □ISDN		
基板	SER #	ソフト名	
_			
_			

依頼受付日	年	月 日
作業実施先変更	送信者	送信日
特記事項		

線

カスタマサポート連絡先			
フリーダイヤル	電話	FAX	
	0120-412-159	0120-492-041	

修理ご依頼に際し、太線枠内の必要事項を ご記入頂き、FAXにて送信下さい。 予めお電話でご連絡頂きますと早めに確認

が可能です。

ご依頼の機械のSER#は必ずご記入をお願い 致します。

お客様と設置先の管轄エリアが異なる場合

は、当社にて区分処理致します。
ご依頼の内容によりましては部品の手配等で若干の時間が必要ですのでご承知おき願 います。



# サービス部品注文書

宛先: 平和島事業所 FAX: 03-3741-4411 株式会社 セガ・ロジスティクスサービス Sega Logistics Service Co., Ltd.

依頼日

お問合せ窓口:(全国共通フリーダイヤル) 0120-412-159

部品サービス部

年 月 日

貴社注文番号:	
ご請求先:	ご発送先:
住所 〒	住所 〒
担当者名:	担当者名:
TEL: ( )	TEL: ( )
FAX: ( )	FAX: ( )
請求先コード: –	発送先コード: -
特に部品番号は、記入漏れが無い様にお願いします。	0
機種名 部品番号	部 品 名 数量 備 考
発送方法:着払·元払·代引(陸便/航空) 備考:	SLS 受付担当者
出荷予定日: 年 月 日	
古 1 冬件。	



#### 先貸し出し・現物修理 依賴書

※該当する依頼を丸で囲んでください。

宛先: 平和島事業所

FAX 03-3741-4411

依頼日

年 日

株式会社 セガ・ロジスティクスサービス Sens Indiction Communication Sega Logistics Service Co., Ltd.

お問合せ窓口:(全国共通フリーダイヤル) 0120-412-159

テクニカルサービス部

マはない際しては、上地はの以東東西されず記しのし、DAVにてでは話しださい

こ依頼に除しては、太仲内の必要事項を必りこ記入の上、FAXにじて依頼ください。						
) Tarret	青求先		ご発送先			
4	<b>3</b> 称		名称			
1:	主所 〒		住所 〒			
_						-
-	担当	¥			担当者	
		Ħ			1544	-
Ţ	TEL FAX	4	TEL		FAX	
	機械名・ゲーム名		筐体シ	リアルNo.	設 置 日	
						0
ご治	主文内容・故障状況				2.	
<u></u>	□再先出し 					-
	部 品 番 号	部品	名	数量	備考	
1						
2					14/0	
3						
4						
5						

- \* 筐体シリアルNo.のご記入が無い場合は、保証期間内であっても有償扱いになる場合がございますので必 ずご記入ください。
- \* 平常営業日16:00を過ぎてのご依頼は、翌営業日の出荷となりますので、予めご了承ください。
- \* 商品出荷後のキャンセルは、お受けできませんのでFAX内容を再度御確認の上、御送信ください。

#### SLS使用欄

1)

エントリー情報

	完了日	 <b>F</b>	受付No.	担当者	備	考
1						
2						
3			·			
4						
5						

#### 株式会社 セガ

本 社 〒144-8531 東京都大田区羽田 1-2-12 国内販売 〒144-8721 東京都大田区蒲田 5-37-1 ニッセイアロマスクエア 14階 電話 03-5480-6590

### ◆株式会社セガ・ロジスティクスサービス

#### カスタマサポート(機械に関する総合窓口)

フリーダイヤル 0120-412-159 (全国共通)

基本受付時間 平日 9:00~18:30

※技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

#### 訪問修理のご依頼

FAX 0120-492-041 (全国共通)

#### 部品のご注文、先貸し出しご依頼

FAX 03-3741-4411 (平和島事業所)

- ※当日出荷締切 16:00
- ※品番、品名、販売価格、その他情報をお調べになりたい時は 新eサイト (パーツサポートネット) をご利用ください。<URL> https://www.sls-net.com/home/e-site/(※事前登録が必要です)

表記の住所、電話番号は2007年2月現在。



### 株式会社セガ

〒 144-8531 東京都大田区羽田 1-2-12 http://sega.jp (http://am.sega.jp)

© SEGA